

# Service à distance de Videojet

Manuel d'utilisation

Réf. 462549-02 Révision : AC, février 2017 Copyright février 2017, Videojet Technologies Inc. (ci-après désigné "Videojet"). Tous droits réservés.

Ce document est la propriété de Videojet Technologies Inc. et contient des informations confidentielles et protégées qui sont la propriété de Videojet.. Toute reproduction, utilisation ou divulgation non autorisées ou sans l'autorisation écrite préalable de Videojet sont strictement interdites.

Videojet Technologies Inc. 1500 Mittel Boulevard Wood Dale, IL 60191-1073 États-Unis www.videojet.com Tél.: 1-800-843-3610Fax: 1-800-582-1343Fax international : 630-616-3629

**Bureaux** - États-Unis : Atlanta, Chicago International : Canada, France, Allemagne, Irlande, Japon, Espagne, Singapour, Pays-Bas et Royaume-Uni **Distributeurs dans le monde entier** 

### Chapitre 1 — Introduction

Service à distance de Videojet1-1
À propos de ce guide1-1
Publications associées1-1
Fonctions du service à distance de Videojet1-2
Conditions requises pour le service à distance de Videojet1-2
Alertes et notifications1-3
Tableau de bord de l'imprimante1-3
Accès distant à l'imprimante (via VNC) 1-3
Abréviations et acronymes1-3
Chapitres du manuel 1-4

### Chapitre 2 — Page d'accueil

Connexion
Vue d'ensemble
Sélection d'un compte 2-3
Sélection d'un site
Filtrage par état de l'imprimante 2-4
Informations sur l'imprimante
Accueil
Paramètres
État de l'imprimante2–7
Déconnexion

### Chapitre 3 — Tableau de bord de l'imprimante

Tableau de bord de l'imprimante	3–1
Données de l'imprimante	3-3
Historique d'événement	3-6
Instantané d'état	. 3–11
Connexion à une imprimante via une VNC	. 3–14
Configuration de l'imprimante	. 3–14

### Chapitre 4 — Paramètres

Calendrier de travail	-1
Alertas	-3
Alertes	-4
Gestion des alertes	-5
Messages d'alerte	-5
Écran Gestion des alertes4	-5

Gestion des utilisateurs	4-8
Gestion de la société4-	-10
Gestion de l'usine4-	-11

## Introduction

### Service à distance de Videojet

Le service à distance de Videojet permet d'afficher l'interface utilisateur de l'imprimante à distance via une interface Web. L'utilisateur peut afficher les paramètres de l'imprimante et des écrans de diagnostic, générer un historique des événements et un instantané d'état, etc. afin de surveiller les imprimantes à distance.

L'administrateur configurera les alertes et notifications qui seront envoyées à l'utilisateur par e-mail.

### À propos de ce guide

Ce guide du service à distance de Videojet est destiné aux utilisateurs quotidiens de la page Web. Il aide l'utilisateur à naviguer dans les différentes sections de la page Web, qui inclut la surveillance à distance des différentes imprimantes, l'affichage des paramètres de l'imprimante et l'historique des événements. Les écrans affichés sur la page Web du service à distance de Videojet dépendent de l'imprimante connectée.

### **Publications associées**

Reportez-vous aux manuels d'utilisation et d'entretien de l'imprimante concernée pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'imprimante, y compris les erreurs et avertissements.

Reportez-vous au manuel d'entretien du service à distance de Videojet (réf. 392369-01) pour plus d'informations sur l'installation du service à distance de Videojet, la configuration de l'imprimante et l'activation de licence.

### Fonctions du service à distance de Videojet

L'utilisateur peut afficher aux données de fonctionnement clés de l'imprimante et y accéder via la page Web du service à distance de Videojet. L'utilisateur peut afficher les données de l'imprimante, l'historique des événements, l'historique d'état ainsi que gérer les alertes et notifications, les informations de la société et de l'usine ainsi que les profils utilisateur pour chaque imprimante via e-mail. Si une VNC est activée au niveau de l'imprimante, l'utilisateur peut également se connecter directement à l'imprimante.

## Conditions requises pour le service à distance de Videojet

Systèmes d'exploitation pris en charge	<ul> <li>L'interface utilisateur Web du service à distance de Videojet est prise en charge sur les systèmes d'exploitation suivants :</li> <li>Windows 7<sup>®</sup> Professionnel 64 bits</li> <li>Windows Server 2008 R2 et 2012</li> <li>Autres plateformes MS compatibles .NET 4.5 Framework, IIS et MS SQL Server Express.</li> </ul>
Navigateurs pris en charge	L'interface utilisateur Web du service à distance de Videojet est prise en charge avec les navigateurs suivants : • Google Chrome • Safari • Mozilla Firefox • Opera • Internet Explorer 11 et versions ultérieures
Accès simultané	Plusieurs clients navigateurs peuvent accéder simultanément aux pages Web.
Périphériques pris en charge	L'interface utilisateur Web du service à distance de Videojet est prise en charge avec les périphériques suivants : • PC • Mac • Appareils mobiles iOS • Appareils mobiles Android

*Tableau 1-1 : Conditions requises pour le service à distance de Videojet* 

### Alertes et notifications

L'administrateur configurera les alertes et notifications qui seront envoyées à chaque utilisateur par e-mail. L'administrateur peut modifier les paramètres d'alerte qui dépendent du rôle de l'utilisateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Alertes » à la page 4-4.

### Tableau de bord de l'imprimante

Le tableau de bord de l'imprimante fournit une description détaillée d'une imprimante. L'utilisateur peut afficher les informations suivantes sur la page Web Tableau de bord de l'imprimante :

- Données de l'imprimante, y compris des informations telles que les données de l'encre, les données du réservoir, les paramètres système, etc.
- Événement
- État

**Remarque** : Les tableaux de bord de l'imprimante illustrés sont uniquement fournis à titre d'exemple et varient en fonction de l'imprimante sélectionnée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Tableau de bord de l'imprimante » à la page 3-1.

### Accès distant à l'imprimante (via VNC)

L'utilisateur peut afficher et utiliser l'interface de l'imprimante à distance via une VNC.

### Abréviations et acronymes

Abréviation	Expression complète
VNC	Virtual Network Connection, connexion réseau virtuelle

Tableau 1-2 : Abréviations et acronymes

### Chapitres du manuel

Ce manuel est divisé en quatre chapitres. Le Tableau 1-3 présente les rubriques de chaque chapitre.

Chapitre n°	Nom du chapitre	Description
1.	Introduction	Fournit des informations sur ce manuel, présente les publications associées et décrit les fonctions du service à distance de Videojet
2.	Page d'accueil	Fournit des informations sur la connexion, la vue d'ensemble, l'état des imprimantes et la déconnexion de la page Web du service à distance de Videojet
3.	Tableau de bord de l'imprimante	Fournit des informations sur les données de l'imprimante, l'historique des événements et l'instantané d'état
4.	Paramètres	Fournit des informations sur le profil, le calendrier de travail, la gestion des alertes, la gestion de la société, la gestion des utilisateurs et la gestion de l'usine.

Tableau 1-3 : Liste des chapitres

## Page d'accueil

2

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Connexion
- Vue d'ensemble
- État de l'imprimante
- Déconnexion

### Connexion

L'utilisateur peut se connecter à la page Web du service à distance de Videojet à l'aide de l'URL fournie.

#### Configuration du serveur du site :

L'URL de connexion est configurée par l'administrateur de l'usine. Contactez l'administrateur local pour obtenir l'URL correcte.

#### Configuration du serveur hébergé par Videojet :

L'URL de connexion est hébergée par VTI et le lien ci-dessous doit être utilisé : http://connect.videojet.com

*Remarque* : en cas de problème pour accéder à l'URL, contactez l'assistance technique de Videojet.

Figure 2-1 affiche l'écran de connexion de la page Web du service à distance de Videojet.

VIDEOJET		Login
	Welcome to Videojet Remote Service!	
	Email	
	Password	
	Remember Me	
	Log in	
	Forget your password?	

Figure 2-1 : Écran de connexion

Les comptes d'administration clients sont configurés par Videojet. Les utilisateurs peuvent obtenir une adresse e-mail et un mot de passe auprès de l'administrateur afin de se connecter à la page Web du service à distance de Videojet.

**Remarque :** pour plus d'informations sur la configuration de comptes d'administration clients, contactez l'assistance technique de Videojet au 1-800-843-3610 (aux États-Unis uniquement). Dans les autres pays, contactez une succursale ou un distributeur Videojet local pour plus d'informations.

### Vue d'ensemble

Lorsque l'utilisateur se connecte à la page Web du service à distance de Videojet, la page d'accueil s'affiche (voir Figure 2-2).

Sélectionnez un compte       Sélectionnez un site       Filtrer par état       Rechercher le numéro de série         123       Tous les sites       O       O       O       O       O       O       Numéro de série         Site       Modèle       Numéro de série / Nom       État       Táche en cours       Nombre de táches       Demière mise à jour         123       VJ1620E       1520       En liane       Edit       20647       <00:01m       ***	VIDEOJET					Page d'accueil	Paramètres 🔻	Déconnexio
Site         Modèle         Numéro de série / Nom         État         Tâche en cours         Nombre de tâches         Demlère mise à jour           123         VJ1620E         1520         En liane         Edit         20647 < 00h:01m	Sélectionnez un compte	Sélectionnez un site	<b>•</b>	Filtrer par état	• • • • •	Recherche	r le numéro de séi le série	rie
123 VJ1620E 1520 en ligne Edit 20647 < 00h:01m	<u>Site</u> <u>Modèle</u>	Numéro de série / Nom	État	<u>Tâche en cours</u>	Nombre d	e tâches Der	nière mise à jour	
	123 VJ1620E	1520	En ligne	Edit		20647 < 001	n:01m	•••

Figure 2-2 : Page d'accueil

### Sélection d'un compte

*Le nom du compte utilisateur est affiché dans la zone Sélectionnez un compte.* Elle permet d'afficher les informations de l'imprimante disponibles pour les sites de ce compte en particulier.

**Remarque :** l'option permettant de sélectionner un compte est uniquement disponible pour l'assistance technique Videojet. Pour les autres utilisateurs, le compte appartenant à l'utilisateur sera affiché. Si plusieurs sites sont disponibles, l'utilisateur peut sélectionner le site auquel il souhaite accéder.

### Sélection d'un site

Il est possible de sélectionner un site spécifique dans la liste déroulante *Sélectionnez un site*. Par défaut, toutes les imprimantes disponibles sur tous les sites appartenant au compte sont affichées sur la page d'accueil. Une fois que l'utilisateur sélectionne le site requis, les imprimantes respectives de ce site sont affichées sur la page d'accueil.

#### Filtrage par état de l'imprimante

L'utilisateur peut filtrer les imprimantes en fonction de l'état de l'imprimante en cours. L'utilisateur peut filtrer les imprimantes suivant six états différents (Erreur, Avertissement, En ligne, Hors connexion, Déconnecté et Inconnu) (voir Tableau 2-1).

Les codes couleur indiquent l'état de l'imprimante et le numéro, le nombre d'imprimantes ayant l'état indiqué. Par exemple, dans la Figure 2-3, une imprimante se trouve dans l'état En ligne (couleur verte).



Figure 2-3 : État

Cou	État	
	ROUGE	Erreur
0	JAUNE	Avertissement
	VERT	En ligne
	BLEU	Hors connexion
	NOIR	Déconnecté
	ORANGE	Inconnu

Tableau 2-1 : Informations d'état

#### Exemple de filtrage par état de l'imprimante

Si l'état sélectionné est *En ligne*, comme illustré à la Figure 2-4, l'imprimante ayant l'état En ligne est affichée comme illustré à la Figure 2-5.

/ 📑 Présentation générale des 🗙 💽	STREET, STREET	A DESCRIPTION OF TAXABLE PARTY.	and the second second	THE OWNER OF THE OWNER	
← → C 🔒 https://connect.videojet	.com/LocatePrinter				۳ 😭 🔳
VIDEOJET	Γ.			Page d'accueil Paramètres 👻	Déconnexion
Sélectionnez un compte	Sélectionnez un site	Filtrer par	état 🔲	Rechercher le numéro de	e série
123	▼ Tous les sites	• •		Numéro de série	Q
Site Modèle	Numéro de série / Nom	<u>État</u> <u>Tâche</u>	en cours Nomb	re de tâches <u>Dernière mise à</u>	jour
123 VJ1620E	1520	En ligne Edit		20647 < 00h:01m	

Figure 2-4 : Filtrage par état

	VIC	DEOJE	Т.				Page d'accue	eil Paramètres 🔻	Déco
	Sélect	ionnez un comp	te	Sélectionnez un si	te	Filtrer par état	R	echercher le numéro	de série
	123			Tous les sites		0 0 0	0 0	Juméro de série	
	<u>Site</u>	Modèle	Numéro de	série / Nom	État	<u>Tâche en cours</u>	Nombre de tâche	<u>s</u> <u>Dernière mise à</u>	jour
1	123	VJ1620E	1520		en ligne	Edit	20647	< 00h:01m	

Figure 2-5 : État En ligne

**Remarque :** il est possible de sélectionner plusieurs filtres si nécessaire. Par exemple, si les boutons rouges et jaunes sont sélectionnés, les imprimantes ayant l'état d'erreur et d'avertissement s'afficheront.

#### Recherche par numéro de série

L'utilisateur peut rechercher des imprimantes spécifiques à l'aide du numéro de série. Le numéro de série complet ou les premiers chiffres du numéro de série peuvent être saisis dans la zone *Rechercher le numéro de série* pour récupérer les informations de l'imprimante. Par exemple :

Si vous entrez « 1520 » dans la zone *Rechercher le numéro de série*, les imprimantes dont le numéro de série commence par « 1520 » s'affichent, comme illustré à la Figure 2-6.

*Remarque :* si des caractères sont utilisés pour la recherche, aucun résultat ne s'affiche.

VIC	DEOJEI	Г.					Page d'accueil	Paramètres 🔻	Déconnexion
Sélecti	ionnez un compte	•	Sélectionnez un site	•	Filtrer par état	•	Reche	rcher le numéro d	e série
<u>Site</u>	<u>Modèle</u>	Numéro de s	série / Nom	État	<u>Tâche en cours</u>	Nomb	re de tâches	<u>Dernière mise à j</u>	iour
123	VJ1620E	1520		En ligne	Edit		20647 <	: 00h:01m	

Figure 2-6 : Recherche par numéro de série

#### Informations sur l'imprimante

Les imprimantes figurant sur la page d'accueil présentent les informations suivantes :

Informations sur l'imprimante	Description
Site	Affiche des informations sur le site de l'imprimante
Modèle	Affiche le numéro de modèle de l'imprimante
Numéro de série / Nom	Affiche le numéro de série ou le nom de l'imprimante
État	Affiche les informations d'état de l'imprimante
Tâche en cours	Affiche une description de la tâche en cours
Nombre de tâches	Affiche le nombre d'impressions
Dernière mise à jour	Affiche le temps écoulé depuis la dernière mise à jour

*Tableau 2-2 : Informations sur l'imprimante* 

#### Accueil

*Le menu Accueil* dirige l'utilisateur vers la page d'accueil du service à distance de Videojet.

#### Paramètres

*Le menu Paramètres* permet à l'utilisateur d'afficher et de modifier son profil ainsi que de configurer un calendrier de travail et des alertes.

*Remarque :* les menus « Accueil » et « Paramètres » sont accessibles à partir de toutes les fenêtres de la page Web.

### État de l'imprimante

L'état de l'imprimante peut être identifié par les codes couleur, comme illustré à la Figure 2-7. Reportez-vous au Tableau 2-1 à la page 2-4 pour plus d'informations sur l'état des imprimantes.

Sélectionnez un compte       Sélectionnez un site       Filtrer par état       Rechercher le numéro de sér         123       100041660 <td <td="" <td<="" th=""><th>Déconnexi</th><th>Paramètres 👻</th><th>il Paran</th><th>e d'accueil</th><th>Page</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>eoje</th><th>VIE</th></td>	<th>Déconnexi</th> <th>Paramètres 👻</th> <th>il Paran</th> <th>e d'accueil</th> <th>Page</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>eoje</th> <th>VIE</th>	Déconnexi	Paramètres 👻	il Paran	e d'accueil	Page								eoje	VIE
Site Modèle Numéro de série / Nom État Tâche en cours Nombre de tâches Demière mise à jour	érie	cher le numéro de s	hercher le	Rech	•	•	r état	Filtrer pa	, ,	un site	Sélectionnez		nnez un comp	Sélecti 123	
	I Contraction	Dernière mise à jou	<u>Demiè</u>	tâches	Nombre de	<u>rs N</u>	en cour	<u>Tâche</u>	État		série / Nom	Numéro de	<u>Modèle</u>	Site	

*Figure 2-7 : État de l'imprimante* 

### Déconnexion

Cliquez sur *Déconnexion* pour vous déconnecter de la page Web du service à distance de Videojet (voir Figure 2-8).

Modèle     Numéro de série / Nom     État     Táche en cours     Nombre de táches     Dernière mise à jour       123     VJ1620E     1620     En ligne     Edit     20647 < 00h:01m     ************************************							Déconi	nexion
Sélectionnez un compte       Sélectionnez un site       Filtrer par état       Rechercher le numéro de série         123       Tous les sites       Image: Comptee compt	VIDEOJET					Page d'accueil	Paramètres 🔻	Déconnexion
Site     Modèle     Numéro de série / Nom     État     Tâche en cours     Nombre de tâches     Dernière mise à jour       123     VJ1620E     1520     En ligne     Edit     20647 < 00h:01m	Sélectionnez un compte	Sélectionnez un site		Filtrer par état	□ <b>○ ○ </b>	Rechercher l	e numéro de sér	ie
Site         Modèle         Numéro de série / Nom         État         Jâche en cours         Nombre de tâches         Dernière mise à jour           123         VJ1620E         1520         En ligne         Edit         20647         < 00h:01m								
123 VJ1620E 1520 En ligne Edit 20647 < 00h:01m	Site Modèle	Numéro de série / Nom	État	Tâche en cours	Nombre d	e tâches <u>Derni</u>	ère mise à jour	
	123 VJ1620E	1520	En ligne	Edit		20647 < 00h:0	)1m	

Figure 2-8 : Déconnexion

## Tableau de bord de l'imprimante

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Tableau de bord de l'imprimante
- Historique d'événement et instantané d'état
- Connexion à une imprimante via une VNC

### Tableau de bord de l'imprimante

L'utilisateur peut accéder à la page Web Tableau de bord de l'imprimante (voir Figure 3-2 à la page 3-2) en sélectionnant la description de l'imprimante concernée sur la page d'accueil (voir Figure 2-2 à la page 2-3).

Le tableau de bord de l'imprimante affiche les informations suivantes :

- 1 Données de l'imprimante
- 2 Historique d'événement
- 3 Instantané d'état

Par exemple :

Sur la page d'accueil, sélectionnez une imprimante spécifique, comme illustré à la Figure 3-1. L'écran du tableau de bord de l'imprimante s'affiche, comme illustré à la Figure 3-2 à la page 3-2.

*Remarque* : le tableau de bord de l'imprimante illustré ci-dessous est uniquement fourni à titre d'exemple et varie en fonction de l'imprimante sélectionnée.

VIDEO.	JET.					Page d'accueil	Paramètres	▼ Dé
Sélectionnez un c	ompte	Sélectionnez un s	site	Filtrer par état		Reche	ercher le numéro	de série
Videojet Techno	ogies, Inc	▼ Tous les sites	•	0 0 1	0	1520	2	
<u>Site Modè</u>	le <u>Numé</u>	ro de série / Nom	État	Tâche en cours	s <u>Nomb</u>	re de tâches	<u>Dernière mise</u>	à jour

*Figure 3-1 : Informations sur l'imprimante* 

				Tage tractiter		Deconnexion
Précédent					Dernière mise à	jour - < 00h:01m
VJ1620E	<b>1520</b> Tâche en cou N° de série : 1 123, 123 169.254.61.61	urs : Edit 1	État de l'i	emprimante : OK	Se connecter à	falde de VNC
storique d'év	énement					-
Mode d'affichage	Afgelopen 30	dagen 🔻 🛛 Fil	ERREUR X			
						Mettre à jour
d'événement	[	Date / Heure	Type d'événement	Évén	ement	Zoom
		Aucun événement t	rouvé pour le critère de reche	erche en cours !		
					Nombre de v	ues: 50 🔻
nnées d'installat	ion		+ Données de	l'encre		+
nnées du solvan	t		+ Données du	réservoir		+
ramètres systèm	e		+ Configuration	on de protocole		+
nfiguration de la	ligne		+ EHTSweep	Divisions		+
VENC.			+ Comms			+
tantané d'éta	at					-
Mes	ure	Valeur Valeu	r normale	Mesure	Valeur	Valeur normale
Pression rée	lle	0.000229489 [Barre]	Vites	se réelle	0 [m/s]	
Température	du coffret	80.8 (F)	Fréqu	ience de chute	66.2252 [kHz]	
Déplacement	t EHT	0 [%]	Tensi	ion EHT	0 [kV]	
Etat de déte	ction de gouttière_1	Pas d'encre dans la gouttière	e Temp	érature de la tête	97.7949 [F]	
Puissance d	u rechautteur	17.0	le rés	ervoir d'encre	our 2373 [n]	
Heure/Date de début	2/4/2016 1:03:	35 AM Heure/Dat	te de fin 2/4/2016 3:03:3	IS AM	REUR X	Mettre a Jour
		Cliquez sur le bouto	n 'Mise à jour' pour trace	er des événements	i.	

Figure 3-2 : Page Web Tableau de bord de l'imprimante

### Données de l'imprimante

L'écran Données de l'imprimante affiche des informations telles que l'état de l'imprimante, le numéro de série, les détails de compte et de site ainsi que la tâche en cours pour l'imprimante sélectionnée. L'utilisateur peut obtenir davantage d'informations sur les consommables, ainsi que des paramètres système et des données sur l'imprimante supplémentaires en sélectionnant chaque menu.

*Remarque* : le tableau de bord de l'imprimante illustré ci-dessous est uniquement fourni à titre d'exemple et varie en fonction de l'imprimante sélectionnée.

VIDEOJE	T.		Page d'a	cueil	Paramètres 👻	Déconnexion
« Précédent					Dernière mise à joi	<b>ur - · &lt; 0</b> 0h:01m
VJ1620E	1520 Tâche en cours : Edit Nº de série : 1 123, 123 169,254,61,61		<u> </u>	ж	Se connecter à l'aid	e de VNC
Historique d'éve Mode d'affichage	énement Afgelopen 30 dagen ▼	Filtre	URX		Ме	- ttre à jour
ID d'événement	Date / Heure	Type d'évén	ement	Événeme	nt Zoo	m
	Aucun evene	ement trouve pour le c	mere de recherche en cours !		Nombre de vues	: 50 🔻
Données d'installation	on	+	Données de l'encre			+
Données du solvant	t	+	Données du réservoir			+
Paramètres système	e	+	Configuration de protocole			+
Configuration de la l	ligne	+	EHTSweepDivisions			+
DP/ENC.		+	Comms			+

Figure 3-3 : Page Web Tableau de bord de l'imprimante

Par exemple, dans la Figure 3-3, si l'utilisateur sélectionne *Données d'installation*, toutes les informations sur les divers composants logiciels installés, la fréquence de buse, la taille de la buse en microns, etc. sont affichées.

Données d'installation	-
Version	30619
Version du micrologiciel	1.6.14
Nom convivial	SPIDER
Nombre de têtes	1
Fréquence de buse	66.2252
Taille de la buse en microns	70
Version du logiciel	1.1710.438W
Version de WinCE	2.0.9

*Figure 3-4 : Données d'installation* 

#### Données de l'imprimante Série 1000

Reportez-vous au manuel d'utilisation et d'entretien de l'imprimante pour connaître les données de votre imprimante.

*Remarque* : le tableau de bord de l'imprimante illustré ci-dessous est uniquement fourni à titre d'exemple et varie en fonction de l'imprimante sélectionnée.

Affichage	Description
<b>1520</b> Tâche en cours: Edit № de série: 1 123, 123 169.254.61.61	Affiche le numéro de série, le nom de la tâche en cours, le nom du compte et des informations sur le site
État de l'imprimante : OK	Affiche l'état de l'imprimante (En ligne, Hors connexion, Erreur, Avertissement, Déconnecté ou Inconnu)
Données d'installation	Affiche la version logicielle des différents composants logiciels installés sur l'imprimante, la fréquence de buse, la taille de la buse en microns, etc.
Données de l'encre	Affiche des informations sur l'encre, telles que la taille, le type, le numéro de série du récipient, etc.
Données du réservoir	Affiche le numéro de série du réservoir d'encre et sa durée de vie

*Tableau 3-1 : Données de l'imprimante* 

Affichage	Description
Configuration de protocole	Affiche des informations sur l'activation de la journalisation des données, le modem, le nœud, etc.
EHT SweepDivisions	Affiche le nombre de divisions de balayage EHT et la base d'entrée.
Comms	Affiche des informations sur le débit en bauds Com 1, le bit de données, la parité, etc.
État	Affiche un état actualisé des paramètres clés de l'imprimante, tels que la vitesse réelle, la dépression du solvant et le profil de phase.
Données du solvant	Affiche des informations sur le solvant, telles que la taille, le type, le numéro de série du récipient, etc.
Paramètres système	Affiche les paramètres système, tels que Mode automatique, Impression automatique en jet, Détection couvercle, etc.
Configuration de la ligne	Affiche des informations sur la ligne de production, telles que le mode d'impression continu, le sens de la ligne, la distance de tir, etc.
DP/ENC.	Affiche des informations sur le type de codeur, le type de DP, le taux d'impulsion, etc.
Se connecler à l'aide de VNC	Permet à l'utilisateur de se connecter à l'imprimante via une VNC

Tableau 3-1 : Données de l'imprimante (suite)

#### Historique d'événement

*L'écran Historique d'événement* présente tous les enregistrements liés aux performances de l'imprimante. La survenue d'événements, tels que des erreurs, informations ou avertissements, pendant une période donnée est représentée sur un graphique en secteurs ou un diagramme en barres, comme illustré à la Figure 3-6 à la page 3-8, et les données respectives sont répertoriées dans un tableau (voir Figure 3-10 à la page 3-10).

*Remarque :* par défaut, les types d'événements Erreur et Avertissement sont présélectionnés pour les dernières 24 heures (Dernières 24 h), comme illustré à la Figure 3-5.

Historique d'éve	énement			-
Mode d'affichage	Afgelopen 30 dagen 🔻	Filtre ERREUR *		
				Mettre à jour
ID d'événement	Date / Heure	Type d'événement	Événement	Zoom
	Aucun évén	ement trouvé pour le critère de recherche	e en cours !	

Figure 3-5 : Page Web Historique d'événement

Affichage	Description
d'affichage d'affichage Afgelopen 30 dagen ▼ Afgelopen 8 uur Afgelopen 24 uur Afgelopen week Afgelopen 30 dagen Historische gegevens	<ul> <li>Permet à l'utilisateur de sélectionner le type de mode d'affichage :</li> <li>Dernières 8 h, 24 h, Dernière semaine, Derniers 30 jours.</li> <li>Données historiques : Permet d'afficher l'historique des événements pour n'importe quelle plage de dates précédente.</li> </ul>
Filtre ERREUR X   INFO AVERTISSEMENT ERREUR ACTIVER SUPPLÉMENTAIRE PARAM_CHANGED	Permet à l'utilisateur de sélectionner le type d'événement (Info, Avertissement, Erreur, Activer, Supplémentaire et Param_Changed). <i>Remarque : il est également possible</i> <i>de sélectionner plusieurs types</i> <i>d'événements si nécessaire.</i>

Tableau 3-2 : Données de l'imprimante

Affichage	Affichage						Description
Date de fin	08/10/ 0 Di Lu 9 11 16 1 23 2 30 3 09/07/2 0 Se Di Lu 6 7 13 14 20 21 07 20	2015 Ao 1 Ma 3 4 0 11 7 18 4 25 1 1 015 1 9 ten 1 8 15 22 2 20	12:00 <b>ût 20</b> <b>Me</b> 2:00 <b>Me</b> 2:00 <b>Me</b> 2 9 16 23	0:00 / 015 Je 6 13 20 27 :00 / :00 / Je 3 10 17 24	AM Fr 3 14 21 28 AM 15 Fr 4 11 18 25	0 5a 1 8 15 22 29 0 5 12 19 26	Permet à l'utilisateur de sélectionner la période requise de l'historique des événements à afficher.
	27 28	29	30				
Mettre à jour							Permet à l'utilisateur de mettre à jour les informations de l'historique des événements.

Tableau 3-2 : Données de l'imprimante (suite)

Par exemple :

Suivez les étapes pour générer un historique d'événement sous la forme d'un graphique en secteurs pour une période spécifique d'événements tels que des erreurs ou des avertissements.

- 1 Sélectionnez les données d'historique dans la liste déroulante *Mode d'affichage*. L'utilisateur peut également sélectionner Dernières 24 h pour obtenir des données pour les dernières 24 heures.
- **2** Sélectionnez le type d'événement Erreur et Avertissement dans la liste déroulante *Filtre*. L'utilisateur peut également sélectionner d'autres types d'événements (Supplémentaire, Activer et Info) si nécessaire.
- **3** Sélectionnez la période requise.

Par exemple, du 1er janvier 2014 au 19 août 2014.

**4** Cliquez sur le bouton *Mettre à jour*.

Le résultat des options sélectionnées dans l'historique d'événement est illustré à la Figure 3-6.



Figure 3-6 : Fenêtre Paramètres du graphique

L'utilisateur peut également modifier les paramètres du graphique.

1 Dans la fenêtre *Paramètres du graphique*, sélectionnez un événement dans la liste déroulante Type d'événement.

Par exemple : dans la Figure 3-7, Avertissement est sélectionné dans la liste déroulante Type d'événement.



Figure 3-7 : Type d'événement

2 Sélectionnez Graphique en secteurs sous *Type de graphique*. L'utilisateur peut sélectionner Diagramme en barres pour afficher le rapport sous la forme d'un diagramme en barres.

Type de graphique	Graphique en sv					
	Graphique en secteurs					
	Diagramme en barr					

*Figure 3-8 : Type de graphique* 

**3** Sélectionnez le type d'événement requis dans la liste de contrôle Événements.

*Remarque :* tous les événements sont sélectionnés dans un premier temps. Désélectionnez les événements qui ne sont pas requis.

Paramètres du graphique						
Type d'événement	AVERTISSEME					
Type de graphique	Graphique en s▼					
Événements						
Couvercle of	de la tête retiré					
Déclencher	ment de la Cellule Pi					
Erreur pom	Erreur pompe gouttière possible					
Ink cartridge	Ink cartridge vacuum low during					
Le réservoir	Le réservoir d'encre doit être mé					
Makeup En	Makeup Empty					
Niveau bas	Niveau bas de la cartouche de					
<ul> <li>Pas de cart</li> </ul>	Pas de cartouche de solvant					
<ul> <li>Survitesse</li> </ul>	Survitesse					
<ul> <li>Températur</li> </ul>	Température de la tête trop bas					
<ul> <li>Températur</li> </ul>	Température de la tête trop hau					
TOF trop has	TOF trop haut					
Wam: Ink E	Empty Hidden					

*Figure 3-9 : Liste de contrôle Événements* 

- **4** L'utilisateur peut afficher les détails de l'historique des événements dans l'ordre souhaité sur la base de l'une des options suivantes :
- ID d'événement
- Date / Heure
- Type d'événement
- Événement
- Zoom

Historique d'é Mod d'affichag	e Afgelopen 30 dager	n ▼ Filtre	AVERTISSEMENT X	-
				Mettre a jour
ID d'événement	Date / Heure	Type d'événement	Événement	Zoom
221	2/4/2016 2:43:10 AM	AVERTISSEMENT	Température de la tête trop basse (x)	Q
155	2/4/2016 2:34:50 AM	AVERTISSEMENT	Le réservoir d'encre doit être mélangé (x)	Q
221	2/3/2016 10:34:12 PM	AVERTISSEMENT	Température de la tête trop basse (x)	Q
155	2/3/2016 10:25:49 PM	AVERTISSEMENT	Le réservoir d'encre doit être mélangé (x)	Q
155	2/3/2016 6:16:54 PM	AVERTISSEMENT	Le réservoir d'encre doit être mélangé (x)	Q
221	2/3/2016 2:18:34 PM	AVERTISSEMENT	Température de la tête trop basse (x)	Q
				Nombre de vues: 50 🔻

*Figure 3-10 : Ordre des événements* 

Le bouton *Nombre de vues* (voir Figure 3-10) permet à l'utilisateur de modifier le nombre d'événements (10, 20, 50, 100, 250) qui s'affichent dans la même fenêtre.

### Instantané d'état

*L'écran Instantané d'état* fournit une représentation graphique des différentes caractéristiques d'une imprimante, comme illustré à la Figure 3-11. Le Tableau 3-3 à la page 3-12 décrit les options disponibles pour Instantané d'état.



Figure 3-11 : Instantané d'état

**Remarque :** l'utilisateur peut cliquer, maintenir et faire glisser la souris pour effectuer un zoom dans le graphique Instantané d'état, puis double-cliquer pour réinitialiser le tracé.

L'utilisateur peut modifier le type de graphique en sélectionnant la liste déroulante *Type de graphique*.

Affichage	Description
Date de début       08/10/2015 12:00:00 AM            • Août 2015           • O          Di Lu Ma Me Je Fr Sa          • I             • 1           • 1             2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25         26         27         28         29         30         31	Permet à l'utilisateur de sélectionner la période requise de l'historique des événements à afficher.
ERREUR × INFO AVERTISSEMENT ERREUR ACTIVER SUPPLÉMENTAIRE PARAM_CHANGED	Permet à l'utilisateur de sélectionner le type d'événement (Info, Avertissement, Erreur, Activer, Supplémentaire, Param_Changed). <b>Remarque :</b> il est également possible de sélectionner plusieurs types d'événements si nécessaire.
Mettre à jour	Permet à l'utilisateur de mettre à jour l'état.
Type de graphique Données brutes ▼ Données brutes % écart Dans/hors plage	Permet à l'utilisateur de sélectionner le type de graphique : • Données brutes • % écart • Dans/hors plage

Tableau 3-3 : Instantané d'état

L'utilisateur peut sélectionner un nombre quelconque de caractéristiques d'une imprimante dans le tableau au-dessus du graphique (voir Figure 3-12).

*Remarque : différentes caractéristiques sont représentées avec des couleurs différentes sur le graphique.* 

Instantané d'état								
Mesure	Valeur Valeur normale	Mesure	Valeur Valeur normale					
Pression réelle	0.000229489 [Barre]	Vitesse réelle	0 [m/s]					
Température du coffret	80.6 [F]	Fréquence de chute	66.2252 [kHz]					
Déplacement EHT	0 [%]	Tension EHT	0 [K/]					
Etat de détection de gouttière_1	Pas d'encre dans la gouttière	Température de la tête	97.7949 [F]					
Puissance du réchauffeur	17.8	Nombre d'heures restantes pour le réservoir d'encre	2373 [h]					
Niveau du réservoir d'encre	Low	Durée de vie du réservoir d'encre	1627 [h]					
Nom du travail	)33432	√ide d'appoint	0 [mbar]					
Courant d'entraînement de la buse	7	Courant d'entraînement de la buse	41					
Tension d'entraînement de la buse	0 [V]	Tension d'entraînement de la buse	7					
Température de la buse	100.483 [F]	Balise d'état générale	1					
Heure/Date de début 09/01/2015 1:51	1:11 AM Heure/Date de fin	02/04/2016 3:51:11 AM	UR X					
Utilisation :	Utilisation : Cliquez, maintenez et faites glisser pour effectuer un zoom avant. Double-cliquez pour réinitialiser le tracé.							

*Figure 3-12 : Afficher toutes les valeurs d'état* 

*L'option Afficher toutes les valeurs d'état* permet à l'utilisateur d'afficher toutes les caractéristiques de l'imprimante sélectionnée à utiliser pour les représentations graphiques.

Les paramètres en rouge indiquent des valeurs non conformes aux conditions de fonctionnement normales. Par exemple, dans la Figure 3-12, la valeur de fonctionnement normale pour la vitesse réelle est comprise entre 19,5 et 20,5 m/s, mais la valeur en cours est de 0 m/s. Cette valeur est donc affichée en rouge, ce qui indique des conditions non conformes au fonctionnement normal.

### Connexion à une imprimante via une VNC

L'utilisateur peut accéder à l'interface de l'imprimante à distance via une VNC.

Sur la page d'accueil du service à distance de Videojet, après avoir sélectionné une imprimante, comme illustré à la Figure 3-1 à la page 3-1, la page Web Tableau de bord de l'imprimante s'affiche. L'utilisateur peut cliquer sur le bouton *Se connecter à l'aide de VNC* pour accéder à l'imprimante à distance (voir Figure 3-13).

*Remarque* : le tableau de bord de l'imprimante illustré ci-dessous est uniquement fourni à titre d'exemple et varie en fonction de l'imprimante sélectionnée.

VIDEOJ	<b>≘⊤</b> .		Page d'accueil	Paramètres 👻	Déconnexion
« Précédent				Dernière mise à jo	ur - < 00h:01m
VJ1620E	<b>1520</b> Tâche en cours : Edit Nº de série : 1 123, 123 169.254.61.61	État de l'im	primante : OK	Se connecter à l'ait	le de VNC

Figure 3-13 : Connexion via une VNC

L'option VNC est uniquement autorisée lorsque la VNC est activée au niveau de l'imprimante. Si ce paramètre n'est pas défini, la connexion sera impossible.

#### **Configuration de l'imprimante**

*Remarque :*l'interface utilisateur affichée dépend de l'interface de l'imprimante connectée. Les figures illustrées ci-dessous concernent l'interface utilisateur *Excel.* 

Reportez-vous au manuel d'entretien du service à distance de Videojet (réf. 392369 - 01) pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante pour une VNC.

#### Pour l'interface utilisateur Excel

Pour activer la VNC au niveau de l'imprimante, procédez comme suit :

 Accédez à 01 Édit > 02 Édit > 03 Édit > 04 Édit - Config System > 01 Système > 02 Système - Config Réseau > 01 Réseau > 02 Réseau - Autoriser VNC. 2 Sélectionnez *<Oui>* pour activer la connexion VNC (voir Figure 3-14).



*Figure 3-14 : VNC activée* 

Une fois la VNC activée (VNC activée au niveau de l'imprimante et bouton VNC sélectionné sur la page Web Tableau de bord de l'imprimante), une connexion est établie entre l'imprimante et la page Web du service à distance de Videojet. L'interface utilisateur de l'imprimante s'affiche. Figure 3-15 affiche l'interface utilisateur de l'imprimante.



Figure 3-15 : Interface utilisateur

#### Pour l'interface utilisateur 43s

Pour activer la VNC au niveau de l'imprimante, procédez comme suit :

- 1 Accédez à Configurer > Paramètres des données à distance.
- 2 Définissez Autoriser VNC sur Oui.



Figure 3-16 : VNC activée

Une fois la VNC activée, l'imprimante peut être connectée via le service à distance de Videojet. Figure 3-17 affiche l'interface utilisateur de l'imprimante.



Figure 3-17 : Interface utilisateur

#### Pour l'interface utilisateur CLARiTY

Pour activer la VNC au niveau de l'imprimante, procédez comme suit :

- **1** Accédez à *Outils* > *Configuration* > *Options*.
- 2 Définissez *Activer VNC* sur Oui.



Figure 3-18 : VNC activée

Une fois la VNC activée, l'imprimante peut être connectée via le service à distance de Videojet. Figure 3-19 affiche l'interface utilisateur de l'imprimante.



*Figure 3-19 : Interface utilisateur* 

L'utilisateur peut désormais effectuer des opérations normales sur l'imprimante, telles que le démarrage, l'arrêt, l'impression, la sélection de tâches, etc. En cas d'accès à distance à l'imprimante, l'interface utilisateur peut être contrôlée par les mêmes combinaisons de touches qu'en cas d'accès direct à l'interface de l'imprimante. Pour plus d'informations sur les opérations de l'imprimante et les touches utilisées, reportez-vous aux manuels d'utilisation Videojet respectifs.

**Remarque :** si la VNC n'est pas utilisée pendant plus de 15 minutes, elle est désactivée au niveau de l'imprimante.

Si la VNC n'est pas activée au niveau de l'imprimante, un message d'avertissement s'affiche, comme illustré à la Figure 3-20.

INFO	×
Impossible d'établir la connexion VNC pour l'instant !	
Ok	

Figure 3-20 : Message d'avertissement

## Paramètres

4

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Profil
- Calendrier de travail
- Gestion des alertes
- Gestion des utilisateurs
- Gestion de la société
- Gestion de l'usine

### Profil

Le menu Profil fournit les informations de connexion de l'utilisateur. Chaque utilisateur peut modifier son adresse e-mail et son numéro de téléphone si nécessaire.

Pour modifier les informations de profil :

1 Accédez à *Paramètres* > *Profil comme illustré à la* Figure 4-1.

Vide	EOJET						Page d'accue	il Paramètres 🔻	Déconnexion
								Profil	
Sélection	nez un compte	Sélec	tionnez un site		Filtrer par état		Re	Calendrier de travail	
Videojet	Technologies, Inc	Elki	nart	•	0 0	2 0	Nu Nu	Gestion des alertes	Q
Site	Modèle	Numéro de série /	<u>Nom Éta</u>	at	<u>Tâche en cou</u>	rs <u>Nom</u> i	ore de tâches	User Management	
Elkhart	VJ1620E	HARLAN1	(	En ligne	RAW HUD		2913680	Company Managem	ent
Elkhart	VJ1620E	HARLAN90		Desconec	tado PATRICK		153123	Plant Management	
Elkhart	VJ1620E	HARLAN97		Desconed	tado Print		1797525	< 00h:01m	

Figure 4-1 : Paramètres du profil

**2** Modifiez les informations de profil, puis cliquez sur le bouton *Enregistrer*, comme illustré à la Figure 4-2.

Prénom demo lom vrs -mail demo@vrs.com *léphone 555-555-1212 angue French	Modifier le profil
Prénom demo lom vrs mail demo@vrs.com ëléphone 555-555-1212 angue French	
Prénom demo Nom vrs -mail demo@vrs.com 'éléphone 555-555-1212 angue French	
demo Nom Vrs -mail demo@vrs.com 'éléphone 555-555-1212 angue French	Prénom
lom vrs -mail demo@vrs.com feléphone 555-555-1212 angue French	demo
vrs -mail demo@vrs.com éléphone 555-555-1212 angue French	lom
E-mail demo@vrs.com 'éléphone 555-555-1212 angue French	vrs
demo@vrs.com ëléphone 555-555-1212 angue French	E-mail
éléphone 555-555-1212 angue French	demo@vrs.com
555-555-1212 angue French	- féléphone
angue French	555-555-1212
French	Langue
	French
Enregistrer	Enregistrer

Figure 4-2 : Modification du profil

### Calendrier de travail

Le menu Calendrier de travail permet à l'utilisateur de définir l'heure de démarrage et la durée de l'équipe. Toute alerte affectée à l'utilisateur est affichée sur cette page.

Pour configurer le calendrier de travail, procédez comme suit :

1 Accédez à *Paramètres* > *Calendrier de travail*. La page Paramètres de notification s'affiche, comme illustré à la Figure 4-3.

VIDEOJE	Г	Page d'accueil	Paramètres - Déconnexion
Paramètres c	le notification		Activer les notifications $\ensuremath{\mathnormal{_{\oslash}}}$
Jour	Heure de démarrage	Durée de l'équipe (h.m)	
Lundi	10:0	8.00*	
Mardi	6:0	8.00*	
Mercredi	6:0	8.00*	
Jeudi	6:0	8.00*	
Vendredi	6:0	8.00*	
Samedi	0:0	0.00*	
Dimanche	0:0	0.00*	
		Mettre à jour le calendrier de travail	

Figure 4-3 : Calendrier de travail

**2** Définissez les options *Heure de démarrage* et *Durée de l'équipe* pour chaque jour (du lundi au dimanche).

*Remarque* : la durée de l'équipe est définie en heures.minutes [h.m]

Par exemple :

Pour lundi, si l'équipe commence à 6 heures du matin et sa durée est de 8 heures, l'heure de démarrage doit être définie sur 06:00 et la durée sur 8.00.

- **3** Cochez la case Activer les notifications.
- 4 Cliquez sur le bouton *Mettre à jour le calendrier de travail*.

#### Alertes

Sur la page Paramètres de notification, sous l'option Calendrier de travail, l'utilisateur peut afficher les alertes définies pour un horaire et un rôle en particulier. Une fois que l'utilisateur a mis à jour les détails de l'équipe, les alertes définies pour cette équipe sont affichées. Reportez-vous à la Figure 4-4 pour afficher l'écran des alertes.

*Remarque* : les alertes sélectionnables dépendent de l'imprimante sélectionnée.

Classe d'événements	Événement	Paramètres de notification
ERREUR		
	Alarm: Inksys Service Overdue Days	$\checkmark$
	Alarm: Inksys Service Overdue Runhrs	
	Echec du mode automatique pour la production d'une bonne mise en phase.	
	MAUVAISE BUSE !!!! Merci de remplacer ou réparer	
	Coffret trop chaud	$\checkmark$
	Erreur d'alimentation de charge	$\checkmark$
	Réservoir non rempli.	$\checkmark$
	Date/Heure non définies	$\checkmark$
	Echec de démarrage du moteur de scanneur de codes à barres	V
	Erreur fatale : pas de réponse de phase du firmware.	
	Erreur mémoire flash	
	Erreur gouttière	
	Configuration matérielle/logicielle incompatible	
	Head shutdown due to an empty Makeup cartridge	
	Étalonnage de la haute tension nécessaire	
	Seuil haute tension	
	Trame incompatible détectée !	
	Échec du déclenchement de la mise en phase.	
	Ink core empty fault	$\checkmark$
	Service de réservoir d'encre dépassé	$\checkmark$

Figure 4-4 : Alertes

### **Gestion des alertes**

#### Messages d'alerte

Les messages d'alerte contiennent les informations suivantes :

- Informations sur le compte
- Numéro de série
- Numéro de modèle
- Notification (erreur, avertissement, info)
- Lien vers la page Web du service à distance de Videojet
- Règle

Chaque alerte envoyée contient un lien vers le tableau de bord de l'imprimante concernée. Une authentification de connexion est requise pour accéder au tableau de bord.

L'administrateur configurera la méthode de notification préférée et les événements qui seront notifiés à chaque utilisateur.

*Remarque :* la liste de notifications d'événements dépend du rôle de l'utilisateur.

#### Écran Gestion des alertes

Accédez à *Paramètres* > *Gestion des alertes* pour afficher l' écran Gestion des alertes.

Pour définir une alerte

- 1 Sélectionnez l'*Usine* si plusieurs usines sont disponibles.
- 2 Sélectionnez le *Modèle*, comme illustré à la Figure 4-5.

Plant	Wichita		
Modèle	Sélectionnez un modèle	•	
			Please select a Plant and Model

*Figure 4-5 : Écran Gestion des alertes* 

Tableau 4-1 décrit les onglets de la page Web Gestion des alertes.

Onglet Gestion des alertes	Description	
Usine	Définit les différentes usines attribuées à l'utilisateur	
Modèle	Définit les différents modèles d'imprimante pour lesquels des règles doivent être définies	

Tableau 4-1 : Onglets Gestion des alertes

L'utilisateur doit sélectionner le texte d'événement qui nécessite une notification, comme illustré à la Figure 4-6.

*Remarque :*l'utilisateur doit faire défiler la page vers le bas pour afficher toutes les classes d'événement.

Classe d'événements	Événement	Paramètres de notification
ERREUR		
	Alarm: Inksys Service Overdue Days	$\checkmark$
	Alarm: Inksys Service Overdue Runhrs	
	Echec du mode automatique pour la production d'une bonne mise en phase.	
	MAUVAISE BUSE !!!! Merci de remplacer ou réparer	
	Coffret trop chaud	$\checkmark$
	Erreur d'alimentation de charge	$\checkmark$
	Réservoir non rempli.	$\checkmark$
	Date/Heure non définies	$\checkmark$
	Echec de démarrage du moteur de scanneur de codes à barres	V
	Erreur fatale : pas de réponse de phase du firmware.	
	Erreur mémoire flash	
	Erreur gouttière	
	Configuration matérielle/logicielle incompatible	
	Head shutdown due to an empty Makeup cartridge	
	Étalonnage de la haute tension nécessaire	
	Seuil haute tension	
	Trame incompatible détectée !	
	Échec du déclenchement de la mise en phase.	
	Ink core empty fault	$\checkmark$
	Service de réservoir d'encre dépassé	$\checkmark$

Figure 4-6 : Affectation de rôle

La fenêtre *Paramètres de notification* s'ouvre pour modifier les paramètres en fonction du rôle, comme illustré à la Figure 4-7.

P	aramè	tres de notification	×
N	lodele	: VJ1710W	
С	lasse:	ERREUR	
É	vénen 'une b	nent: Echec du mode automatique pour la production onne mise en phase.	1
	Ada	ninistratour	
		Notifier après 1re occurrence. Ne jamais réactiver.	
		Notifier après 1re occurrence. Réactiver 1 jour	
		Notifier après 1re occurrence. Réactiver 30 min	
		Notifier si 5 occurrences en 1 heure. Réactiver 2 heures	
		Notifier si 5 occurrences en 1 heure. Réactiver 4 heures	
		Notifier si activité pendant 15 min. Réactiver 1 seconde	
		Notifier si activité pendant 24 heures. Réactiver 1 seconde	
		Notifier si activité pendant 30 min. Réactiver 1 seconde	
	Mai	ntenance	
		Notifier après 1re occurrence. Ne jamais réactiver.	
		Notifier après 1re occurrence. Réactiver 1 jour	
		Notifier après 1re occurrence. Réactiver 30 min	
		Notifier si 5 occurrences en 1 heure. Réactiver 2 heures	
		Notifier si 5 occurrences en 1 heure. Réactiver 4 heures	

Figure 4-7 : Calendriers d'affectation de rôle

Une fois les paramètres affectés, cliquez sur Mettre à jour.

Une case à cocher s'affiche en regard du texte principal de gestion des alertes lorsque des paramètres de notification sont affectés.

### **Gestion des utilisateurs**

La fenêtre Gestion des utilisateurs affiche les utilisateurs actifs en cours ainsi que leurs informations de profil associés à l'entreprise. Il est possible de modifier des profils d'utilisateur existants et d'ajouter des utilisateurs.

Pour ajouter des utilisateurs/modifier des profils d'utilisateur existants, procédez comme suit :

1 Accédez à *Paramètres* > *Gestion des utilisateurs* pour afficher l' écran Gestion des utilisateurs.

VIDEOJET		Pag	ge d'accueil Paramètres 🗸	Déconne
User Managemen	t for			
Please Select Company				•
User Name	E-mail	Access Level	Email Notification	État
Aysar Ziyadeh	aysar.ziyadeh@videojet.com	Videojet		active
Bob Neagle	Bob.neagle@videojet.com	<u>Videojet</u>		<u>active</u>
Brett Bernatowicz	brett.bernatowicz@videojet.com	<u>Videojet</u>		active
Brian Connolly	Brian.connolly@videojet.com	Videojet		active
Bruce Brouillette	Bruce.brouillette@videojet.com	<u>Videojet</u>		active
Chris Nielsen	Christopher.nielsen@videojet.com	<u>Videojet</u>		active
Common Marketing	Rs.marketing@videojet.com	<u>Videojet</u>		active
Common Sales	Rs.sales@videojet.com	Videojet		active
Common Service	Rs.service@videojet.com	<u>Videojet</u>		active

Figure 4-8 : Gestion des utilisateurs

#### Pour ajouter un utilisateur

**2** Cliquez sur le bouton *Ajouter un utilisateur*. La page Nouvel utilisateur s'affiche.

*Remarque :*l'utilisateur doit faire défiler la page vers le bas pour afficher le bouton Ajouter un utilisateur.

#### Pour modifier un profil d'utilisateur existant :

- **2** Cliquez sur la ligne de l'utilisateur concerné. La page Modifier l'utilisateur s'affiche.
- **3** Une fois les informations de profil de l'utilisateur saisies, cliquez sur *Mettre à jour*.

Prénom:	
Nia ana a	
Nom :	
E-mail de l'utilisateur:	
E-mail de notification:	
Activer les notifications:	
Notes:	
Téléphone:	
Mot de passe:	
Confirmer le mot de passe:	
Niveau d'accès: Effectuez une sélection	
Langue:	
valeur systeme par defaut	
Usine:	
El Dorado	
Wichita	
Désactiver: 🔲	

Figure 4-9 : Ajout/modification de profils d'utilisateur

### Gestion de la société

L'écran Gestion de la société affiche le nom de la société ainsi que le nombre d'usines et d'utilisateurs associés.

Pour gérer les informations de la société, procédez comme suit :

1 Accédez à *Paramètres* > *Gestion de la société* pour afficher l' écran Gestion de la société.

VIDEOJET	Page d'accueil	Paramètres 👻	Déconnexion
Company	Plants	Users	
<u>VTI-Brazil</u>	1 💱	10 🚽	
VTI-France	1 📝	3 🍃	
VTI-Germany	1 🜍	5 🌍	
VTI-Great Britain	1 💱	3 🕞	
VTI-Training	1 🙀	Z 🍃	
VTI-US	1 🙀	2 🎲	
VTI-Wooddale	1 📴	6 🍃	

*Figure* 4-10 : *Gestion de la société* 

- **2** Cliquez sur le nom de la société concernée. La page Modifier la société s'affiche.
- **3** Une fois les informations sur la société saisies, cliquez sur *Mettre à jour*.

E	dit Company - Videojet Technol	logies, Inc	×
	Company Name:	Videojet Technologies, Ind	
		Update Cancel	

Figure 4-11 : Modification des informations de la société

4 Cliquez sur l'usine requise pour mettre à jour les informations de l'usine. Reportez-vous à « Gestion de l'usine » à la page 4-11 pour plus d'informations.

5 Cliquez sur l'utilisateur requis pour mettre à jour le profil d'utilisateur. Reportez-vous à « Gestion des utilisateurs » à la page 4-8 pour plus d'informations.

### Gestion de l'usine

La fenêtre Gestion de l'usine affiche le nom de l'usine associé à l'utilisateur et le fuseau horaire.

Pour modifier les informations de l'usine, procédez comme suit :

1 Accédez à *Paramètres* > Gestion *de l'usine* pour afficher l' écran Gestion de l'usine.

VIDEOJET		Page d'accueil	Paramètres 🔻 Déconnex
Plant Managemen	t for Company		
Plant Name	Time Zone		
El Dorado	(UTC-06: 00) Central Time (U.S. & Canada)		
<u>Wichita</u>	(UTC-06: 00) Central Time (U.S. & Canada)		

*Figure* 4-12 : *Gestion de l'usine* 

- **2** Cliquez sur l'usine requise. La page Modifier l'usine s'affiche.
- **3** Une fois les informations de l'usine saisies, cliquez sur *Mettre à jour*.

Name:	
Wood Daleeerty	
Time Zone:	
(UTC-06: 00) Central Time	(U.S. & Canada) 🔻
Delete this Plant?	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

*Figure* 4-13 : *Modification des informations de l'usine*