

Serviço Remoto da Videojet

Manual do Operador

NÚMERO DE REFERÊNCIA 462549-05 Revisão: AC, fevereiro 2017 Copyright fevereiro 2017, Videojet do Brasil. (neste, denominada Videojet). Todos os direitos reservados.

Este documento é propriedade da Videojet do Brasil e contém informações confidenciais e de propriedade da Videojet. Qualquer cópia, uso ou divulgação não autorizada, sem a prévia permissão por escrito da Videojet é totalmente proibida.

Videojet do Brasil Rua São Paulo, 261

Alphaville/ Barueri 06465-130 Brasil www.videojet.com Telefone : +55 11 4689-7273 Fax : 1-800-582-1343 Int'l Fax : 630-616-3629 Escritórios - EUA: Atlanta, Chicago Internacional: Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Japão, Espanha, Cingapura, Países Baixos e Reino Unido Distribuidores Mundiais

Índice

Capítulo 1 — Introdução

Serviço Remoto da Videojet	1-1
Sobre o Guia	1-1
Publicações Relacionadas	1-1
Recursos do Serviço Remoto da Videojet	1-2
Requisitos para o Serviço Remoto da Videojet	1-2
Alertas e Notificações	1-3
Painel da Impressora	1-3
Acesso Remoto à Impressora (via VNC)	1-3
Abreviaturas e Siglas	1-3
Capítulos do Manual	1-4

Capítulo 2 — Página Inicial

Login
Visão Geral
Selecionar Conta 2-3
Selecionar Site
Filtro por Status da Impressora2-4
Informações sobre a Impressora2-7
Início
Definições
Status da Impressora 2-8
Sair

Capítulo 3 — Painel da Impressora

Painel da Impressora	
Dados da Impressora	
Histórico de Eventos	
Instantâneo de Status	3-11
Conectando-se a uma Impressora Usando a VNC	3-14
Configuração da Impressora	3–15

Capítulo 4 — Definições

Perfil	4-1
Cronograma de Trabalho	4-3
Alertas	4-4
Gerenciamento de Alertas	4–5
Mensagens de Alerta	
Tela de gerenciamento de alertas	

Gerenciamento de usuário	.4-8
Gerenciamento da empresa	4-10
Gerenciamento de fábrica	4-11

Introdução

1

Serviço Remoto da Videojet

O Serviço Remoto da Videojet permite que o usuário visualize a interface de usuário da impressora remotamente por meio de uma interface de navegador da web. O usuário pode visualizar os parâmetros da impressora, telas de diagnóstico, gerar um histórico de evento e um instantâneo de status, e assim por diante para monitorar as impressoras remotamente.

O administrador configurará os alertas e as notificações que serão enviados ao usuário por meio de E-mails.

Sobre o Guia

O Guia de Serviço Remoto da Videojet é escrito para o usuário cotidiano da página da web. Este guia permite que o usuário navegue pelas diferentes seções da página da web, que inclui monitorar as diferentes impressoras remotamente, visualizar os parâmetros da impressora e histórico de eventos. As telas exibidas em Serviço Remoto da Videojet dependem da impressora conectada.

Publicações Relacionadas

Consulte o respectivo Manual de Serviço e do Operador da impressora para obter mais informações sobre a operação da impressora, incluindo falhas e avisos.

Consulte o Serviço Remoto da Videojet, Manual de Serviço (Número de Referência 392369-01) para obter mais informações sobre a instalação do Serviço Remoto da Videojet, configuração da impressora e ativação da licença.

Recursos do Serviço Remoto da Videojet

O usuário pode visualizar e acessar os principais dados de operação da impressora na página Serviço Remoto da Videojet. O usuário pode visualizar os dados da impressora, o histórico de eventos, o histórico de status e gerenciar alertas e notificações, informações da empresa, informações da fábrica e perfis de usuário para cada impressora recebida por e-mail. Se a VNC estiver habilitada na impressora, o usuário também pode se conectar diretamente a ela.

Requisitos para o Serviço Remoto da Videojet

Sistemas Operacionais Compatíveis	 A interface de usuário da web do Serviço Remoto da Videojet é compatível com as seguintes plataformas de sistema operacional: Windows 7[®] Professional 64 bits Windows Server 2008 R2 e 2012 Outras plataformas MS compatíveis com .NET 4.5 Framework, IIS e MS SQL Server Express.
Navegadores Suportados	A interface de usuário da web do Serviço Remoto da Videojet é compatível com os seguintes navegadores: • Google Chrome • Safari • Mozilla Firefox • Opera • Internet Explorer 11 e posterior
Acesso Simultâneo	As páginas da web podem ser acessadas simultaneamente por vários clientes do navegador.
Dispositivos Suportados	 A interface de usuário da web do Serviço Remoto da Videojet é compatível com os seguintes dispositivos: PC Mac Dispositivos móveis iOS Dispositivos móveis Android

Tabela 1-1: Requisitos para o Serviço Remoto da Videojet

Alertas e Notificações

O administrador configurará os alertas e as notificações que serão enviados a cada usuário por meio de E-mail. O administrador pode alterar os parâmetros de alerta, que dependem da função do usuário.

Para mais informações, consulte "Alertas" na página 4-4.

Painel da Impressora

O Painel da Impressora oferece uma descrição detalhada de uma impressora. O usuário pode visualizar os detalhes a seguir na página da web do Painel da Impressora:

- Dados da Impressora, que incluem informações como dados de tinta, dados do núcleo, parâmetros do sistema, etc.
- Evento
- Status

Observação: As imagens mostradas no painel da impressora são apenas para fins ilustrativos e variam com base na impressora selecionada.

Para mais informações, consulte "Painel da Impressora" na página 3-1.

Acesso Remoto à Impressora (via VNC)

O usuário pode visualizar e operar a interface da impressora remotamente usando a VNC.

Abreviaturas e Siglas

Abreviatura	Significado
VNC	Conexão de Rede Virtual

Tabela 1-2: Abreviaturas e Siglas

Capítulos do Manual

Este manual é dividido em quatro capítulos. Uma introdução aos tópicos que cada capítulo aborda é exibida em Tabela 1-3.

№ do capítulo	Nome do capítulo	Descrição
1.	Introdução	Contém as informações sobre este manual, as publicações relacionadas e os recursos do Serviço Remoto da Videojet
2.	Página Inicial	Contém as informações sobre login, visão geral, status da impressora e logout para a página da web do Serviço Remoto da Videojet
3.	Painel da Impressora	Contém as informações sobre dados da impressora, histórico de eventos e instantâneo de status
4.	Definições	Contém informações sobre o perfil, agenda de trabalho, gerenciamento de alertas, gerenciamento da empresa, gerenciamento de usuários e gerenciamento de fábrica.

Tabela 1-3: Lista de Capítulos

Página Inicial

2

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Login
- Visão Geral
- Status da Impressora
- Sair

Login

O usuário pode efetuar o login na página da web do Serviço Remoto da Videojet usando a URL fornecida.

Configuração do Servidor do Site:

A URL de login é configurada pelo administrador da planta. Entre em contato com o administrador local para obter a URL correta.

Configuração do Servidor Hospedado pela Videojet:

A URL de login é hospedada pela VTI, e o link oferecido abaixo deve ser usado: http://connect.videojet.com

Observação: Em caso de problemas para acessar a URL, entre em contato com o apoio técnico da Videojet.

Figura 2-1 exibe a tela de login da página da web de Serviço Remoto da Videojet.

VIDEOJET		Login
	Welcome to Videojet Remote Service!	
	Email	
	Password	
	Remember Me	
	Log in	
	Forget your password?	

Figura 2-1: Tela de Login

As contas de administração do cliente são configuradas pela Videojet. Os usuários podem obter o endereço de e-mail e a senha do administrador para efetuar o login na página da web do Serviço Remoto da Videojet usando a URL fornecida.

Observação: Para obter mais informações sobre a configuração de conta de administração do cliente, entre em contato com o apoio técnico da Videojet em 1-800-843-3610 (dentro dos Estados Unidos apenas). Para clientes internacionais, entre em contato com um representante ou distribuidor local da Videojet para obter mais informações.

Visão Geral

Quando o usuário efetua o login na página da web do Serviço Remoto da Videojet, a página inicial é exibida (consulte Figura 2-2).

νιρεοιει					Casa	Definições 🔻	Sair
Selecionar conta	Selecionar local Todos os locais	•	Filtrar por status	□ PI	esquisar Núme Número de sér	ero de série le	Q
<u>Local Modelo N</u>	lome / Número de série	<u>Estado</u>	<u>Trabalho atual</u>	Contagem de trabalh	no <u>Última At</u>	ualização	
123 VJ1620E	1520	Online	Edit	2064	7 < 00h:01m	ı (

Figura 2-2: Página Inicial

Selecionar Conta

Selecionar Conta exibe o nome da conta do usuário. Exibe as informações da impressora disponíveis para os sites na conta particular.

Observação: A opção de selecionar uma conta está somente disponível para o Suporte Técnico da Videojet. No caso de outros usuários, a conta que pertence ao usuário será exibida. Se vários sites estão disponíveis, o usuário pode selecionar o site necessário para ser acessado.

Selecionar Site

Um site específico pode ser selecionado da lista suspensa *Selecionar Site*. Por padrão, todas as impressoras disponíveis em todos os sites que pertencem à conta serão exibidas na página inicial. Quando o usuário selecionar o site solicitado, as respectivas impressoras nesse site são exibidas na página inicial.

Filtro por Status da Impressora

O usuário pode filtrar as impressoras com base no status da impressora atual. Há seis status diferentes (erro, aviso, on-line, off-line, desconectado e desconhecido) a partir dos quais o usuário pode filtrar as impressoras (consulte Tabela 2-1).

Os códigos por cores indicam o status da impressora e o número representa o número de impressoras com o status indicado. Por exemplo, em Figura 2-3 há uma impressora no status On-line (cor verde).



Figura 2-3: Status

C	Status	
	VERMELHO	Erro
0	AMARELO	Aviso
	VERDE	Online
	AZUL	Offline
	PRETO	Desconectado
	LARANJA	Desconhecido

Tabela 2-1: Informações de Status

Exemplo de Filtrar por Status da Impressora

Se o status selecionado for *On-line*, conforme exibido em Figura 2-4, então a impressora com o status On-line é exibida conforme mostrado em Figura 2-5.

/ I Printers Overview ×	of the local division of the local divisiono	CALCULATION OF THE OWNER.		
← → C Diocalhost/LocatePrinter				7 😒 🔳
VIDEOJET			Casa Definições 🔻 Sa	ir
Selecionar conta	Selecionar local	Filtrar por status	Pesquisar Número de série	
123 🔻	Todos os locais		Número de série	0
		On-line		_
Local Modelo Nome / Número	de série <u>Estado</u>	Trabalho atual Contagem de tra	ibalho <u>Última Atualização</u>	
123 VJ1620E 1520	Online	Edit	20647 < 00h:01m	

Figura 2-4: *Filtrar por Status*

Printers Overview ×	COMPANY OFFICE					±
← → C 🗋 localhost/LocatePrin	ter					
VideoJ	ET.				Casa Definiçõe	es ▼ Sair
Selecionar conta	Selecionar local Todos os locais		Filtrar por status	Pe	esquisar Número de sér Número de série	e Q
Local Modelo	<u>Nome / Número de série</u>	Estado	<u>Trabalho atual</u>	<u>Contagem de trabalho</u>	<u>Última Atualizaçã</u>	io
123 VJ1620E	1520	Online	Edit	20647	7 < 00h:01m	
		© 2015 Videojet	Technologies, Inc. v1.5			

Figura 2-5: Status de Erro

Observação: É possível selecionar mais de um filtro, se necessário. Por exemplo, se ambos os botões amarelo e vermelho forem selecionados, as impressoras com status de erro e aviso serão exibidas.

Pesquisar por Número de Série

O usuário pode pesquisar as impressoras específicas usando o número de série. O número de série completo ou os números de início do número de série podem ser inseridos na caixa de pesquisa *Pesquisar Número de Série* para recuperar as informações da impressora.

Por exemplo:

Quando você insere "1520" na caixa de pesquisa *Pesquisar Número de Série*, ela exibe as impressoras cujo número de série começa com "1520" conforme exibido em Figura 2-6.

Observação: Se caracteres forem usados para pesquisa, nenhum resultado será exibido.

VIDE	OJET.						Casa	Definições 👻	Sai
Selecionar co	onta	Selecionar local ▼ 100041660		Filtrar por status	•	Pesqu 1520	iisar Númer	o de série	٩
Local Mo	delo <u>Nome /</u>	Número de série	<u>Estado</u>	<u>Trabalho atual</u>	Contagem d	e trabalho	<u>Última A</u>	<u>tualização</u>	
123 VJ1	620E 152	D	Online	Edit		20647	< 00h:01	m	•••

Figura 2-6: Pesquisar por Número de Série

Informações sobre a Impressora

As impressoras listadas na página inicial contêm as seguintes informações:

Informações sobre a impressora	Descrição
Local	Exibe as informações de local da impressora
Modelo	Exibe o número do modelo da impressora
Nome / Número de série	Exibe o nome ou número de série da impres- sora
Status	Exibe as informações de status da impressora
Trabalho atual	Exibe a descrição do trabalho atual
Contagem de trabalho	Exibe o número de impressões
Atualizada pela última vez	Exibe o tempo decorrido desde a última atualização

Tabela 2-2: Informações sobre a Impressora

Início

Início direciona o usuário à página inicial da web do Serviço Remoto da Videojet.

Definições

Configurações permite que o usuário visualize e edite o perfil, e defina os alertas e cronograma de trabalho.

Observação: "Início" e "Configurações" podem ser acessados de todas as janelas da página da web.

Status da Impressora

O status da impressora pode ser identificado pelos códigos por cores conforme mostrado em Figura 2-7. Tabela 2-1 na página 2-4 para obter informações sobre status das impressoras.

Selecionar conta Selecionar local Filtrar por status Pesquisar Número de selecionar local 123 100041660 0 0 0 0 0 1520 Local Modelo Nome / Número de série Estado Trabalho atual Contagem de trabalho Última Atualizationaria	es ▼ Sair	Casa Definições						ĒT	DEOJe	VIC
Local Modelo Nome / Número de série Estado Trabalho atual Contagem de trabalho Última Atualiza	rie	sar Número de série	Pesqui	•	Filtrar por status		Selecionar local		onar conta	Selecio 123
	<u>;ão</u>	<u>Última Atualizaçã</u>	agem de trabalho	<u>Cont</u>	<u>Trabalho atual</u>	Estado	nero de série	<u>Nome / Núm</u>	<u>Modelo</u>	Local

Figura 2-7: Status da Impressora

Sair

Clique em *Sair* para sair da página da web Serviço Remoto da Videojet (consulte Figura 2-8).

						Sa
VIDEOJET					Casa Definições	▼ Sair
Selecionar conta	Selecionar local		Filtrar por status		Pesquisar Número de série	
123	Todos os locais	•	. 🕘 🎱 🌒	🎱 🕘 🤐	Número de série	Q
Local Modelo Nom	ne / Número de série	<u>Estado</u>	<u>Trabalho atual</u>	<u>Contagem de traba</u>	lho <u>Última Atualização</u>	
123 VJ1620E	1520	Online	Edit	206	47 < 00h:01m	•••

Figura 2-8: Sair

Painel da Impressora

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Painel da Impressora
- Histórico de Eventos e Instantâneo de Status
- Conectando-se a uma Impressora Usando a VNC

Painel da Impressora

O usuário pode acessar a página da web do Painel da Impressora (consulte Figura 3-2 na página 3-2) selecionando a descrição da impressora solicitada na página inicial (consulte Figura 2-2 na página 2-3).

O Painel da Impressora exibe as seguintes informações:

- 1 Dados da Impressora
- **2** Histórico de Eventos
- 3 Instantâneo de Status

Por exemplo:

Na página inicial, selecione uma impressora específica, conforme exibido em Figura 3-1. Isso exibe a tela de Painel da Impressora conforme exibido em Figura 3-2 na página 3-2.

Observação: A imagem do painel da impressora mostrado abaixo é apenas para fins ilustrativos e varia com base na impressora selecionada.

nar local Filtrar p	or status 🔲 Pesquisar	Número de sér
os locais 🔻 🤷 (• 1 • 1 • 1 • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
<u>Estado</u> <u>Traball</u>	<u>ho atual Contagem de trabalho Últi</u>	ma Atualizaçã
	nar local Filtrar p os locais V 00	e Estado Trabalho atual Contagem de trabalho Últin

Figura 3-1: Informações sobre a Impressora

<i>IDEOJET.</i>				Casa De	finições 👻 Sair	
Voltar				Última Atualiza	ação - < OOh:O1r	n
1520 Trabalho atual Nº de série: 1 123, 123 169.254.61.61	Edit		Status da Impressora: OK	Conectar u	sando VNC	
Went History	ias 🔻	Filtro	ALHA X		-	
					Atualizar	-
) do evento Da	ata / Hora	Tipo	de evento Even	nto Zoon	n	
	Nao na eve	ntos podem encontra	ado para o criterio de pesquisa atuai:	Contagem de exib	ição: 50 🔻	
stalar dados		+	Dados de tinta		+	
ados do diluente		+	Dados do núcleo		+	
arâmetros do Sistema		+	Configuração do protocolo		+	
configuração de Linha		+	EHTSweepDivisions		+	
D/ENC		+	Coms		+	
stantâneo de status						
Medição	Valor	Valor normal	Medição	Valor	Valor normal	
Pressão real	3.24 [Bar]	3.14 - 3.34	Velocidade real	22.4593 [m/s]	22 - 23	
Temperatura do gabinete	86 [F]	32 - 158	Frequência de gotejamento	78.125 [KHz]	75 - 79	
Acionamento EHT	84.3558 [%]		Tensão EHT	5920 [KV]	3000 - 8000	
Estado de detecção da calha_1	Ink In Gutter		Temp. da cabeça	95 [F]	91.4 - 98.6	
Potência do aquecedor	28.8	10 - 95	Horas restantes do núcleo d tinta	e 11247 [hrs]		
Data/hora de 2/2/2016 3:28:05 /	AM	Data/hora para	2/2/2016 5:28:05 AM	HA ×	Atualizar	

- 2. Histórico de Eventos
- 3. Instantâneo de Status

Figura 3-2: Página da Web do Painel da Impressora

Dados da Impressora

Os dados da impressora exibem informações como o status da impressora, o número de série, os detalhes do site e da conta e o trabalho atual para a impressora selecionada. O usuário pode obter mais informações sobre os consumíveis, os parâmetros do sistema e os dados adicionais da impressora ao selecionar os menus.

Observação: A imagem do painel da impressora mostrado abaixo é apenas para fins ilustrativos e varia com base na impressora selecionada.

VIDEOJET			Casa Definiçõ	es 👻 Sair
« Voltar			Última Atualização) - < 00h:01m
Isaa Trabalho atual: Edit Nº de série: 1 123, 123 169.254.61.61	Status da Impres	sora: OK	Conedar usando	VINC
Event History Modo de exibição Ultimos 30 dias	Filtro FALHA X		Ab	Jalizar
ID do evento Data / Hora	Tipo de evento	Evento	Zoom	
Não há event	tos podem encontrado para o critério de pesqu	uisa atual!		
			Contagem de exibição:	50 🔻
Instalar dados	+ Dados de tinta			÷
Dados do diluente	+ Dados do núcleo			+
Parâmetros do Sistema	+ Configuração do p	rotocolo		÷
Configuração de Linha	+ EHTSweepDivisio	ns		+
PD/ENC	+ Coms			+

Figura 3-3: Página da Web do Painel da Impressora

Por exemplo, em Figura 3-3, se o usuário selecionar *Dados de Instalação*, ele exibirá todas as informações sobre os vários componentes de software instalados, a frequência do bocal, tamanho em micra do bocal, etc.

instalar dados	
Versão da compilação	30286
Versão do firmware	1.6.14
Nome simples	Bag Line
Contagem da cabeça	1
Frequência do bocal	76.8049
Tamanho em mícron do bocal	70
Versão do Software	1.0.439W
Versão do WinCE	2.0.9

Figura 3-4: Instalar Dados

Dados da impressora da Série 1000

Consulte o Manual de Serviço e do Operador para obter os dados da impressora.

Observação: A imagem do painel da impressora mostrado abaixo é apenas para fins ilustrativos e varia com base na impressora selecionada.

Tela	Descrição
I520 Trabalho atual: Edit № de série: 1 ¥J1620E 123, 123 169.254.61.61	Exibe o número de série, o nome do trabalho atual, o nome da conta e informações do site
Status da Impressora: OK	Exibe o status da impressora (On-line, Off- line, Erro, Aviso, Desconectada ou Desconhecida)
Instalar dados	Exibe as versões de software dos vários componentes de software instalados na impressora, frequência do bocal, tamanho em micra do bocal etc.
Dados de tinta	Exibe as informações de tinta como Tamanho, Tipo, Número de Série do Recipiente, etc.
Dados do núcleo	Exibe o Número de Série do Núcleo e a Vida do Núcleo de Tinta
Configuração do protocolo	Exibe informações sobre Registro de Dados Habilitado, Modem, Nó etc.

Tabela 3-1: Dados da Impressora

Tela	Descrição
EHT SweepDivisions	Exibe a contagem da EHT Sweep Divisions e a base de dados de entrada.
Coms	Exibe as informações sobre a Taxa de Transferência da Com 1, Databit, Paridade, etc.
Status	Exibe o status atualizado dos parâmetros da impressora-chave, como a velocidade real, o vácuo dp diluente e o perfil de fase.
Dados do diluente	Exibe as informações de fluido do diluente, como Tamanho, Tipo, Número de Série do Recipiente e assim por diante.
Parâmetros do Sistema	Exibe os parâmetros do sistema como Mod. Automática, Impressão Automática em Jatos, Detecção da Tampa, etc.
Configuração da linha	Exibe as informações da linha de produção como o Modo de Impressão Contínuo, a Direção da Linha, a Distância de Marcação etc.
PD/ENC	Exibe as informações sobre o Tipo de Codificador, o Tipo de PD, a Taxa de Pulso etc.
Conectar usando VNC	Permite que o usuário se conecte à impressora usando a VNC

Tabela 3-1: Dados da Impressora (Continuação)

Histórico de Eventos

Histórico de Eventos fornece todos os registros relacionados à performance da impressora. A ocorrência de eventos como falhas, informações ou avisos durante um período de tempo é organizada como um gráfico em pizza ou em barras, conforme mostrado em Figura 3-6 na página 3-8, e também os respectivos dados estão listados em uma tabela (consulte Figura 3-10 na página 3-10).

Observação: Por padrão, os tipos de eventos de Falha e Aviso são préselecionados para as últimas 24 horas (Últimas 24h) conforme mostrado em Figura 3-5.

Histórico de event	os				-
Modo de exibição	Últimos 30 dias 🛛 🔻	Filtro FALHA ×			
				Atualizar	
ID do evento	Data / Hora	Tipo de evento	Evento	Zoom	
	Não há even	tos podem encontrado para o critério de p	esquisa atual!		

Figura 3-5: Histórico de Eventos da Página da Web

Visor		Descrição
Modo de exibição	Últimos 30 dias ▼ Úttimas 8 horas Últimos 24 horas A semana passada Últimos 30 dias Dados históricos	 Permite que o usuário selecione o tipo de modo de exibição: Rastreamento 8h, 24h, semana passada, últimos 30 dias. Dados do histórico: Para visualizar o histórico de eventos de qualquer intervalo de datas.
Filtro		Permite que o usuário selecione o tipo de evento (Informações, Aviso, Falha, Habilitar, Extra e Parâm_Alterado). Observação: Também é possível selecionar mais de um tipo de evento, se necessário.

Tabela 3-2: Dados da Impressora

						Descrição
						Permite que o usuário selecione o
Data de	08/10/2015 12:00:00 AM			0 AM		período solicitado de histórico de
	0	Agos	sto 20	015	0	eventos para ser exibido
	Su M	lo Tu	Nós	Th F	r sa	
					1	
	2	3 4	5	6	7 8	
	9 1	.0 11	12	13 1	4 15	
	16 1	7 18	19	20 2	1 22	
	23 2	24 25	26	27 2	8 29	
Data para	09/07/2015 12:00:00 AM					
Data para	09/07	/2015 1	2:00:0	IO AM		
Data para	09/07	/2015 1 Seten	2:00:0	0 AM 2015	5 0	
υαια ματα	09/07 0 Su M	/2015 1 Seten lo Tu	12:00:0 nbro Nós	0 AM 2015 Th	5 O Fr sa	
υαια ματα	09/07 0 Su M	/2015 1 Seten lo Tu	2:00:0 nbro Nós 2	2015 Th	5 0 Fr SA 4 5	
υαια ματα	09/07	/2015 1 Seten lo Tu 1 7 8	2:00:0 nbro Nós 2 9	2015 Th 3	5 D Fr SA 4 5 11 12	
υαια ματά	09/07	/2015 1 Seten 10 Tu 1 7 8 14 15	2:00:0 nbro Nós 2 9 16	2015 Th 3 10 17	5 O Fr SA 4 5 11 12 18 19	
υαια ματά	09/07 Su N 6 13 1 20 2	/2015 1 Seten Io Tu 1 7 8 14 15 21 22	2:00:0 Nós 2 9 16 23	2015 Th 3 10 17 24	5 O Fr SA 4 5 11 12 18 19 25 26	
	09/07 Su M 6 13 12 27 27	/2015 1 Setem Io Tu 1 7 8 14 15 21 22 28 29	2:00:0 Nós 2 9 16 23 30	2015 Th 3 10 17 24	5 0 Fr SA 4 5 11 12 18 19 25 26	
	09/07 Su M 6 13 20 27 2	/2015 1 Seten 10 Tu 11 7 8 14 15 21 22 28 29	2:00:0 Nós 2 9 16 23 30	2015 Th 3 10 17 24	5 0 Fr SA 4 5 11 12 18 19 25 26	Permite que o usuário atualize as

Tabela 3-2: Dados da Impressora (Continuação)

Por exemplo:

Siga as etapas para gerar histórico de eventos na forma de um gráfico em pizza para um período de eventos específico como Falha e Aviso.

- 1 Selecione os Dados Históricos na lista suspensa *Modo de Exibição*. O usuário também pode selecionar Últimas 24h para obter dados das últimas 24 horas.
- 2 Selecione o tipo de evento como Falha e Aviso na lista suspensa *Filtro*. O usuário também pode selecionar outros tipos de eventos (Extra, Habilitar e Informações) se necessário.
- **3** Selecione o período de tempo solicitado.

Por exemplo, 1º de janeiro de 2014 a 19 de agosto de 2014.

4 Clique no botão Atualizar.

O resultado das opções selecionadas no histórico de eventos é exibido em Figura 3-6.



Figura 3-6: Janela de Configurações do Gráfico

O usuário pode ainda alterar as configurações do gráfico.

1 Na janela *Configurações do Gráfico*, selecione um evento na lista suspensa Tipo de Evento.

Por exemplo: Em Figura 3-7, Aviso é selecionado na lista suspensa Tipo de Evento.

Configuraçõe	s do gráfico	
Tipo de evento	AVISO	
	AVISO	

Figura 3-7: Tipo de Evento

2 Selecione Gráfico em Pizza em *Tipo de Gráfico*. O usuário pode selecionar Gráfico em barras para visualizar o relatório na forma de um gráfico em barras.

Tipo de gráfico	Gráfico circular 🔻
	Gráfico circular
	Gráfico de barras

Figura 3-8: Tipo de Gráfico

3 Selecione o tipo de evento solicitado na lista de verificação Eventos.

Observação: Todos os eventos são selecionados na primeira instância, remova a confirmação de todos os eventos que não são necessários.

Configurações do gráfico						
Tipo de evento	AVISO V					
Tipo de gráfico	Gráfico circular 🔻					
Eventos						
Acionar PEC durante largura de						
 O núcleo de tinta requer mistur 						
Possível fal	Possível falha da bomba da cai					
🗹 🛛 Tampa da d	Tampa da cabeça removida					
 TOF muito 	elevado					

Figura 3-9: Lista de Verificação de Eventos

- 4 O usuário pode ver os detalhes do histórico de eventos na ordem solicitada com base em qualquer uma das seguintes opções:
- ID do Evento
- Data/ Hora
- Tipo de Evento
- Evento
- Zoom

Histórico de eve	entos				-
Modo de exibição	Últimos 30 dias 🔻	Filtro	FALHA ×	EXTRA ×	
					Atualizar
ID do evento	Data / Hora	Tipo	de evento	Evento	Zoom
1026	9/8/2015 8:01:42 AM		EXTRA	Message Select (x)	Q
1026	9/8/2015 8:01:41 AM		EXTRA	Message Select (x)	Q
1026	9/8/2015 8:01:41 AM		EXTRA	Message Select (x)	Q
1026	9/8/2015 8:01:41 AM		EXTRA	Message Select (x)	Q
1032	9/8/2015 8:01:41 AM		EXTRA	Request Print Disable (x)	Q
1032	9/8/2015 8:01:41 AM		EXTRA	Request Print Disable (x)	Q
1033	9/8/2015 8:01:41 AM		EXTRA	Request Print Enable (x)	Q
1033	9/8/2015 8:01:19 AM		EXTRA	Request Print Enable (x)	Q
1032	8/21/2015 1:39:19 PM		EXTRA	Request Print Disable (X)	Q
1032	8/21/2015 1:39:19 PM		EXTRA	Request Print Disable (x)	Q
					Contagem de exibição: 50 🔻

Figura 3-10: Ordem dos Eventos

O botão *Exibir contagem* (consulte Figura 3-10) permite ao usuário alterar o número de eventos (10, 20, 50, 100, 250) exibidos na mesma janela.

Instantâneo de Status

O Instantâneo de status oferece uma representação gráfica das diferentes características de uma impressora, como mostrado em Figura 3-11. O Tabela 3-3 na página 3-12 descreve as opções disponíveis para o Instantâneo de status.



Figura 3-11: Instantâneo de Status

Observação: O usuário pode clicar, segurar e arrastar o mouse para aumentar o zoom no gráfico do Instantâneo de status e clicar duas vezes para redefinir o traçado.

O usuário pode alterar o tipo de gráfico selecionando a lista suspensa *Tipo de Gráfico*.

Visor		Descrição
Data de	08/10/2015 12:00:00 AM C Agosto 2015 O Su Mo Tu Nós Th Fr SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 09/07/2015 12:00:00 AM O Setembro 2015 O Su Mo Tu Nós Th Fr SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Permite que o usuário selecione o período solicitado de histórico de eventos para ser exibido
	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
FALHA × INFO AVISO FALHA ATIVAR EXTRA PARAM_CHAI	NGED	Permite que o usuário selecione o tipo de evento (Informações, Aviso, Falha, Habilitar, Extra, Parâm_Alterado). Observação: Também é possível selecionar mais de um tipo de evento, se necessário.
Atualizar		Permite que o usuário atualize o status
Tipo de gráfic	Dentro/fora do alcance Dados brutos % Desvio Dentro/fora do alcance	Permite ao usuário selecionar o Tipo de Gráfico: • Dados brutos • % Desvio • Dentro/fora do Intervalo

Tabela 3-3: Instantâneo de Status

O usuário pode selecionar qualquer número de características de uma impressora na tabela listada acima do gráfico (consulte Figura 3-12).

Observação: Diferentes características são representadas com cores diferentes no gráfico.

Inst	antâneo de status						-
	Medição	Valor	Valor normal		Medição	Valor	Valor normal
	Actual Pressure	0 [Bar]	-10 - 10		Actual Velocity	0 [m/s]	19.5 - 20.5
	Cabinet Temperature	32 [C]	0 - 70		Drop Frequency	77.8816 [KHz]	75 - 79
	EHT Trip	0 [%]			EHT Voltage	0 [/]	3000 - 8000
	Gutter Detect Status_1	1			Head Temp	36.5 [C]	33 - 37
	Heater Power	16.4 [%]	10 - 95		Ink Core Hours Remaining	g 13244	
	Ink Core Level	3			Ink Core Life	756	
	Job Name	Print			Makeup Vacuum	123	0 - 400
	Nozzle Drive Current	8			Nozzle Drive Voltage	0 [V]	
	Nozzle Temp	32.1 [C]	31.5 - 41.5		Overall Status Tag	1	
	Phase Profile_1	1110000000011	111		Phasing Threshold_1	200	100 - 300
	Print Count	36830			Printing Phase_1	15	0 - 15
	Pump Speed	0 [rpm]			Target Pressure	0 [Bar]	2.68 - 2.88
	TC Target Pressure	2.78 [Bar]	2.5 - 3.5		Velocity Setpoint	20 [m/s]	19.9 - 20.1
	Data/hora de 09/03/20	14 7:25:06 AM	Data/hora para	09/19/201	4 9:25:06 AM	FALHA ×	Atualizar
		Uso: Clique, se	egure e arraste para aume	ntar o zoom	. Clique duas vezes para r	edefinir o diagrama.	

Figura 3-12: Exibir Todos os Valores de Status

A opção Exibir Todos os Valores de Status permite que o usuário veja todas as características da impressora selecionada para usar para representações gráficas.

Os parâmetros destacados em vermelho indicam os valores fora das condições operacionais normais. Por exemplo, em Figura 3-12, o valor operacional normal para Velocidade Real é 19,5 a 20,5 m/s, mas o valor atual é 0 m/s. Portanto, está destacado em vermelho indicando condições operacionais fora do normal.

Conectando-se a uma Impressora Usando a VNC

O usuário pode acessar a interface da impressora remotamente usando a VNC.

Na página inicial do Serviço Remoto da Videojet, depois que uma impressora é selecionada como mostrado em Figura 3-1 na página 3-1, a página da web do Painel da Impressora é exibida. O usuário pode clicar no botão *Conectar usando a VNC* para acessar a impressora remotamente (consulte Figura 3-13).

Observação: A imagem do painel da impressora mostrado abaixo é apenas para fins ilustrativos e varia com base na impressora selecionada.

νιρεοι	IET.		Casa Definições 🔻 Sair
« Voltar			Última Atualização - < 00h:01m
VJ162DE	1520 Trabalho atual: Edit № de série: 1 123, 123 169.254.61.61	Status da Impressora: OK	Conectar usando VNC

Figura 3-13: Conectar usando VNC

A VNC é permitida somente quando a VNC é habilitada na impressora; sem essa configuração, ela não se conectará.

Configuração da Impressora

Observação: A interface de usuário exibida depende da interface da impressora conectada. As figuras exibidas abaixo são para interface de usuário do Excel.

Consulte o Serviço Remoto da Videojet, Manual de Serviço (Número de Referência 392369-01) para obter mais informações sobre a configuração da impressora para a VNC.

Para Interface do Usuário do Excel

Faça a tarefa a seguir para habilitar a VNC na impressora:

- 1 Navegue até 01 Editar > 02 Editar > 03 Editar > 04 Editar Sistema Configurar > 01 Sistema > 02 Sistema - Rede Definições > 01 Rede > 02 Rede - Permitir VNC.
- 2 Selecione *<Sim>* para habilitar a conexão VNC (consulte Figura 3-14).



Figura 3-14: VNC Habilitada

Depois que a VNC for ATIVADA (VNC habilitada na impressora e o botão VNC está selecionado na página da web do Painel da Impressora), uma conexão será estabelecida entre a impressora e a página da web de Serviço Remoto da Videojet, e a interface de usuário da impressora será exibida. Figura 3-15 mostra a interface de usuário da impressora.



Figura 3-15: Interface de Usuário

Interface do Usuário do 43s

Faça a tarefa a seguir para habilitar a VNC na impressora:

- 1 Navegue até Configurar > Configurações de Dados Remotos.
- 2 Defina *Permitir VNC* para Sim.



Figura 3-16: VNC Habilitada

Depois que a VNC for ATIVADA, a impressora pode ser conectada por meio do Serviço Remoto da Videojet. Figura 3-17 mostra a interface de usuário da impressora.



Figura 3-17: Interface de Usuário

Para a interface de usuário da CLARiTY

Faça a tarefa a seguir para habilitar a VNC na impressora:

- 1 Navegue até *Ferramentas* > *Configuração* > *Opções*.
- 2 Defina *Habilitar VNC* para Sim.



Figura 3-18: VNC Habilitada

Depois que a VNC for ATIVADA, a impressora pode ser conectada por meio do Serviço Remoto da Videojet. Figura 3-19 mostra a interface de usuário da impressora.



Figura 3-19: Interface de Usuário

O usuário agora pode executar operação normais da impressora como iniciar, parar, imprimir, selecionar trabalho e assim por diante. Quando a impressora é acessada remotamente, a interface de usuário pode ser controlada pelas mesmas teclas do acesso direto pela interface da impressora. Para obter mais informações sobre as operações da impressora e as teclas usadas, consulte os respectivos Manuais do Operador da Videojet.

Observação: Se a VNC não for usada por mais de 15 minutos, ela será desabilitada na impressora.

Se a VNC não for habilitada na impressora, o usuário recebe um aviso conforme exibido em Figura 3-20.

INFO ×
A conexão de VNC não pode ser estabelecida neste momento!
Ok

Figura 3-20: Mensagem de Aviso

Definições

4

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Perfil
- Cronograma de Trabalho
- Gerenciamento de Alertas
- Gerenciamento de usuário
- Gerenciamento da empresa
- Gerenciamento de fábrica

Perfil

O menu do perfil oferece as informações de logon para o usuário. Cada usuário pode editar seu Endereço de e-mail e número de telefone, se necessário.

Para editar as informações do perfil:

1 Navegue até *Configurações* > *Perfil como exibido em* Figura 4-1.

Selecionar conta Selecionar local Videojet Technologies, Inc Elkhart Elkhart Modelo Nome / Número de série Estado Trabalho atual Contagem de trabalho Gerenciamento de alertas Gerenciamento de usuários Elkhart VJ1620E HARLAN90 Offline PATRICK 1797525 Contagem de frabalho	Vide	тэсоз					Casa Definições 🔻 Sai	ir
Selecionar conta Selecionar local Videojet Technologies, Inc Elkhart Elkhart Elkhart Elkhart Fatalon Fatalon Contagem de trabalho Gerenciamento de alertas Gerenciamento de usuários Elkhart VJ1620E HARLAN90 Orfline Print 19752 Coltagem de trabalho Gerenciamento de usuários Contagem de trabalho Gerenciamento de usuários Elkhart VJ1620E HARLAN90 Orfline Print 19752<<00h:01m							Perfil	
Videojet Technologies, Inc Elkhart Elkhart Cortagem de trabalho Gerenciamento de alertas Local Modelo Nome / Número de série Estado Trabalho atual Contagem de trabalho Gerenciamento de usuários Elkhart VJ1620E HARLAN1 Online RAW HUD 291366 Gestão de empresa Elkhart VJ1620E HARLAN90 Offline PATRICK 15312 Gestão de fábrica Elkhart VJ1620E HARLAN97 Offline Print 1797525 < 00h:01m	Seleciona	r conta	Selecionar loca	al	Filtrar por statu	is Pe	Programação de trabalho	
Local Modelo Nome / Número de série Estado Trabalho atual Contagem de trabalho Gerenciamento de usuários Elkhart VJ1620E HARLAN1 Online RAW HUD 291368 Gestão de empresa Elkhart VJ1620E HARLAN90 Orffine PATRICK 15312 Gestão de fábrica Elkhart VJ1620E HARLAN97 Orffine Print 1797525 <00h:01m	Videojet	Technologies, In	c v Elkhart		▼ ● ● ●	9 🕘 🕘	Gerenciamento de alertas	
Elkhart VJ1620E HARLAN1 Online RAW HUD 29136E Cestão de empresa Elkhart VJ1620E HARLAN90 Orffline PATRICK 15312 Cestão de empresa Elkhart VJ1620E HARLAN90 Orffline PATRICK 15312 Cestão de empresa Elkhart VJ1620E HARLAN97 Orffline Print 1797525 < 00h:01m	Local	Modelo	Nome / Número de série	<u>Estado</u>	<u>Trabalho atual</u>	Contagem de trabalhe	Gerenciamento de usuários	
Elkhart VJ1620E HARLAN90 Offline PATRICK 15312 Gestão de fábrica Elkhart VJ1620E HARLAN97 Offline Print 1797525 < 00h:01m	Elkhart	VJ1620E	HARLAN1	Online	RAW HUD	2913	Gestão de empresa	
Elkhart VJ1620E HARLAN97 Offline Print 1797525 < 00h:01m	Elkhart	VJ1620E	HARLAN90	Offline	PATRICK	153	Gestão de fábrica 12 ····	
	Elkhart	VJ1620E	HARLAN97	Offline	Print	1797	525 < 00h:01m	

Figura 4-1: Configurações do Perfil

2 Edite as informações do perfil e clique no botão *Salvar* conforme exibido em Figura 4-2.

Editar perfil
Nome
demo
Sobrenome
VTS
E-mail
demo@vrs.com
Telefone
555-555-1212
Lingua
Português
Salvar

Figura 4-2: Editar Perfil

Cronograma de Trabalho

O Cronograma de Trabalho permite que o usuário defina o horário de início e a duração do turno. Quaisquer alertas atribuídos atualmente ao usuário serão exibidos aqui.

Faça o seguinte para definir o Cronograma de Trabalho:

1 Navegue até *Configurações* > *Cronograma de Trabalho*. Isso exibe a página de configuração de Notificação conforme exibido em Figura 4-3.

Configurações de r	notificação	Habilitar notificações 🥫
Dia	Hora de Início	Extensão do turno [h.m]
Segunda-feira	6:0	8.00*
Terça-feira	6:0	8.00*
Quarta-feira	6:0	8.00*
Quinta-feira	6:0	8.00*
Sexta-feira	6:0	8.00*
Sábado	0:0	0.00*
Domingo	0:0	0.00*
	Atua	izar programação de trabalho

Figura 4-3: Cronograma de Trabalho

2 Defina o *Horário de Início* e a *Duração do Turno* para cada dia (de segunda-feira a domingo).

Observação: A duração do turno é definida em horas.minutos [h.m]

Por Exemplo:

Na segunda-feira, se o turno começar às 6h e a duração do turno for de 8 horas, então o Horário de Início será 06:00 e a Duração do Turno será 8.00.

- 3 Marque a caixa de seleção Habilitar Notificação.
- 4 Clique no botão Atualizar Cronograma de Trabalho.

Alertas

Na página de Configurações de Notificação, embaixo da opção de cronograma de trabalho, o usuário pode visualizar os alertas definidos para uma função e horário de turno específicos. Depois que o usuário atualiza os detalhes do turno, os alertas definidos para esse turno são exibidos. Consulte Figura 4-4 para visualizar a tela de alertas.

Observação: Os alertas que podem ser selecionados dependerão da impressora escolhida.

Classe de evento	Evento	Configurações de notificação
FALHA		
	Alarm: Inksys Service Overdue Days	\checkmark
	Alarm: Inksys Service Overdue Runhrs	
	Falha de mod. automática para obter sincronismo de fase adequado.	
	BICO INJETOR INCORRETO! Substitua-o ou repare-o	
	Gabinete muito quente	\checkmark
	Falha no suprimento de carga	\checkmark
	Núcleo não encher.	\checkmark
	Data/Hora não definidas	\checkmark
	Erro fatal: não há resposta de fase do firmware.	
	Erro de armazenamento da memória Flash	
	Falha na calha	
	Configuração de hardware/software não suportada	
	Head shutdown due to an empty Makeup cartridge	
	Calibração de alta tensão necessária	\checkmark
	Acionamento de Alta tensão	
	Quadrícula incompatível encontrada!	
	Guarnição progressiva inicial falhou.	
	Ink core empty fault	$\overline{\checkmark}$

Figura 4-4: Alertas

Gerenciamento de Alertas

Mensagens de Alerta

As mensagens de alerta contêm as seguintes informações:

- Informações sobre a Conta
- Número de série
- Número do modelo
- Notificação (Falha, Aviso, Informações)
- Link para a página da web de Serviço Remoto da Videojet
- Regra

Cada alerta enviado conterá um link para o painel para a impressora de relatórios. A autenticação do login será exigida pelo usuário para navegar no painel.

O administrador configurará o método preferencial de notificação e os eventos que serão notificados a cada usuário.

Observação: A lista de notificações de evento depende da função do usuário.

Tela de gerenciamento de alertas

Navegue até *Configurações* > *Gerenciamento de alertas* para visualizar a tela de gerenciamento de alertas.

Para definir um alerta

- 1 Selecione a *Fábrica* se mais de uma fábrica estiver disponível.
- 2 Selecione o *Modelo* como mostrado em Figura 4-5.

Planta	Wichita	T		
Modelo	Select a Model	•		
	Select a Model			
	VJ1710W			

Figura 4-5: Tela de Gerenciamento de Alertas

Tabela 4-1 oferece uma descrição das guias na página Gerenciamento de alertas.

Guia de gerenciamento de alertas	Descrição
Fábrica	Define as diferentes fábricas atribuídas ao usuário
Modelo	Define os diferentes modelos de impressora para os quais as regras precisam ser definidas

Tabela 4-1: Guias de gerenciamento de alertas

O usuário precisa selecionar o texto do evento que exige notificações como mostrado em Figura 4-6.

Observação: O usuário precisa rolar para baixo para visualizar todas as classes *de eventos.*

Classe de evento	Evento	Configurações de notificação
FALHA		
	Alarm: Inksys Service Overdue Days	\checkmark
	Alarm: Inksys Service Overdue Runhrs	
	Falha de mod. automática para obter sincronismo de fase adequado.	
	BICO INJETOR INCORRETO! Substitua-o ou repare-o	
	Gabinete muito quente	\checkmark
	Falha no suprimento de carga	\checkmark
	Núcleo não encher.	\checkmark
	Data/Hora não definidas	\checkmark
	Erro fatal: não há resposta de fase do firmware.	
	Erro de armazenamento da memória Flash	
	Falha na calha	
	Configuração de hardware/software não suportada	
	Head shutdown due to an empty Makeup cartridge	
	Calibração de alta tensão necessária	\checkmark
	Acionamento de Alta tensão	
	Quadricula incompativel encontrada!	
	Guarnição progressiva inicial falhou.	
	Ink core empty fault	V

Figura 4-6: Atribuição de Função

A janela *Configurações de notificações* é aberta para alterar as configurações de acordo com a função, como mostrado em Figura 4-7.

Classe de evento	Evento		Configurações de notificação
FALHA		_	
	Configurações de notificação	×	
	Madala: V (14740)N		
	Modelo: VJ1/10W		
	Classe: FALHA		
	Evento: Falha de mod. automática para obter sincronismo de fase adequado.		V
			\checkmark
	Administrador		V
	Notificar após a 1ª ocorrência. Nunca reabilitar.		\checkmark
	Notificar após a 1ª ocorrência. Reabilitar em 1 dia		
	Notificar após a 1ª ocorrência. Reabilitar em 30 minutos		
	🔋 Informe-se 5 ocorrências em 1 hora. Re-habilitar 2 hrs		
	🔋 Informe-se 5 ocorrências em 1 hora. Re-habilitar 4 hrs		
	 Notificar se estiver ativo durante 15 minutos. Reabilitar em 1 segundo 		V
	 Notificar se estiver ativo durante 24 horas. Reabilitar em 1 segundo 		
	 Notificar se estiver ativo durante 30 minutos. Reabilitar em 1 segundo 		
	Manutanção		\checkmark
	Notificar anós a 1ª ocorrência. Nunca reabilitar		\checkmark
	 Notificar após a 1ª ocorrência. Reabilitar em 1 dia 		V

Figura 4-7: Tempos de Atribuição de Função

Depois que as configurações são atribuídas, clique em Atualizar.

Uma caixa de verificação é exibida no texto de gerenciamento de alertas principal onde as configurações de notificação são atribuídas.

Gerenciamento de usuário

O gerenciamento de usuários exibe os usuários ativos atuais juntamente com as informações de perfil associadas à empresa. Os perfis de usuários existentes podem ser modificados e novos usuários podem ser adicionados aqui também.

Faça o seguinte para adicionar novos usuários/editar atual perfis de usuário:

1 Navegue até *Configurações* > *Gerenciamento de usuários* para visualizar a tela de gerenciamento de usuários.

VIDEOJET			Casa Definições ~ S	air
2 · · · · ·	· · ·			
Por favor selecione empres	e usuarios para			•
Nome de usuário	E-mail	Nível de acesso	Notificação por e-mail Estado	
<u>Aysar Ziyadeh</u>	aysar.ziyadeh@videojet.com	<u>Videojet</u>	ativo	
Bob Neagle	Bob.neagle@videojet.com	<u>Videojet</u>	ativo	
Brett Bernatowicz	brett.bernatowicz@videojet.com	<u>Videojet</u>	ativo	
Brian Connolly	Brian.connolly@videojet.com	<u>Videojet</u>	ativo	
Bruce Brouillette	Bruce.brouillette@videojet.com	<u>Videojet</u>	ativo	
Chris Nielsen	Christopher.nielsen@videojet.com	<u>Videojet</u>	ativo	
Common Marketing	Rs.marketing@videojet.com	<u>Videojet</u>	ativo	
Common Sales	<u>Rs.sales@videojet.com</u>	<u>Videojet</u>	ativo	
Common Service	Rs.service@videojet.com	Videojet	ativo	

Figura 4-8: Gerenciamento de usuário

Para adicionar um novo usuário

2 Clique no botão *Adicionar novo usuário*. Uma nova página de usuário é exibida.

Observação: O usuário precisa rolar para baixo para visualizar o botão Adicionar novo usuário.

Para editar um perfil de usuário existente

- 2 Clique na linha de usuário. A página Editar usuário é exibida.
- **3** Quando as informações de perfil de usuário forem inseridas, clique em *Atualizar*.

usuano			
Nome:			
1			
			_
Sobrenome:			
Nome de usuário de Email:			
E-mail de notificação:			
Habilitar a orbitrarilar (I)			
ndunida a natimuação, lo			
Telefone:			
Senha:			
Confirmar senha:			
10.00 L			
Hinde de doesso,			
Por tayor selectoric			
Lingua:			
Padrão do sistema			
Planta:			
Wood Daleeee	rty		
President (1)		_	-
Desativar: u			
	(arrested	100	Harantarian

Figura 4-9: Adicionar/Editar Perfis de Usuário

Gerenciamento da empresa

O gerenciamento da empresa exibe o nome da empresa juntamente com o número de fábricas associadas e os usuários.

Faça o seguinte para gerenciar as informações da empresa:

1 Navegue até *Configurações* > *Gerenciamento da empresa* para visualizar a tela de gerenciamento da empresa.

VIDEOJET		Casa Definições 🔻 Sair
Companhia	plantas	Usuários
<u>VTI-Brazil</u>	1 🍃	10 🍃
VTI-France	1 🎲	3 🖗
VTI-Germany	1 🌍	5
VTI-Great Britain	1 🍃	3 📴
VTI-Training	1 🍃	z 📦
VTI-US	1 🎲	2 📝
<u>VTI-Wooddale</u>	1 📴	<u>6</u>

Figura 4-10: Gerenciamento da empresa

- 2 Clique no nome da empresa. A página Editar empresa é exibida.
- **3** Quando as informações da empresa forem inseridas, clique em *Atualizar*.

Em	Empresa de edição - Videojet Technologies, Inc		
	Nome da empresa:	Videojet Technologies, Inc	
		Atualizar Cancela	r

Figura 4-11: Informações da empresa de editar

4 Clique na fábrica para atualizar informações de fábrica. Consulte a seção "Gerenciamento de fábrica" na página 4-11 para obter informações adicionais.

5 Clique no usuário para atualizar o perfil de usuário. Consulte a seção "Gerenciamento de usuário" na página 4-8 para obter informações adicionais.

Gerenciamento de fábrica

O gerenciamento de fábrica exibe o nome da fábrica associado ao usuário e o fuso.

Faça o seguinte para editar as informações de fábrica:

1 Navegue até *Configurações* > *Gerenciamento de fábrica* para visualizar a tela de gerenciamento de fábrica.

Gestão de planta para empresa Nome da planta Fuso horário El Dorado (UTC-06: 00) Cen Unchita (UTC-06: 00) Cen			Casa	Definições 🤝
Nome da planta Fuso horário El Dorado (UTC-06: 00) Cen				
El Dorado (UTC-06: 00) Cen				
M5-5%-	<u>ntral Time (U.S. & Cana</u>	. <u>da)</u>		
	ntral Time (U.S. & Cana	<u>(da)</u>		

Figura 4-12: Gerenciamento de fábrica

- **2** Clique na fábrica. A página Editar fábrica é exibida.
- **3** Quando as informações da fábrica forem inseridas, clique em *Atualizar*.

Edit	tar a planta - Wood Daleeeerty	x
	Nome:	
	Wood Daleeerty	
	Fuso horário:	
	(UTC-06: 00) Central Time (U.S. & Canada)	
	Excluir esta planta? 🛛	
	Atualizar Cancelar	

Figura 4-13: Editar as informações de fábrica