Allen Bradley 525 Parameter List (non default only)

Parameter	Signal Name	Setting	Function	Notes
P046	Start Method	2	DigIn TrmBlk	Terminal 02 to START
P048	Start Method	2	DigIn TrmBlk	Terminal 02 to START
P050	Start Method	2	DigIn TrmBlk	Terminal 02 to START
P047	Speed Reference1	6	4-20mA Input	Terminal 14-/15+ Speed Control
P049	Speed Reference2	6	4-20mA Input	Terminal 14-/15+ Speed Control
P051	Speed Reference3	6	4-20mA Input	Terminal 14-/15+ Speed Control
t076	Relay Out1 Sel	2	MotorRunning	Motor Is Running Status
t081	Relay Out2 Sel	1	Ready/Fault	Motor/Drive Is Faulted
t105	Safety Open En	1	Fault Disable	Safety Input Overrides