



GIRARD PRODUCTS. LLC.

ATTENTION INSTALLATEUR!

Chauffe-eau sans réservoir Girard GSWH-2

Une installation professionnelle est fortement recommandée.

Le Girard GSWH-2 crée de l'eau chaude instantanément donc il est nécessaire d'avoir un débit ou une pression d'eau suffisante, une alimentation en électricité suffisante / propre de 12 Volt et une pression adéquate de LPG.

AVANT L'INSTALLATION

- L'ouverture requise pour le chauffe-eau est de 33 cm x 33 cm (13" x 13").
 - Si le chauffe-eau ne glisse pas dans l'ouverture, vous devrez peut-être :
 - Agrandir l'ouverture.
 - Remplacer les vis sur le logement du chauffe-eau avec des rivets Pop.
- La longueur maximale des 2 fils de l'UCP au chauffe-eau est de 16 pieds ou 5 mètres.
- Vérifiez le système de plomberie / appareils du VR pour vous assurer que vous avez un débit d'eau minimum de 0,90 gallon par minute.
- Confirmez un flot « constant » d'eau (pas de pulsation) lors de l'utilisation de la pompe à eau du VR. Faites ajuster la pompe à eau si le flot n'est pas constant.
- Vérifiez que l'alimentation en électricité de 12 volts est suffisante (minimum de 11,5 volts au chauffe-eau sur une ligne fusionnée de 10 ampères).
- Vérifiez la pression du gaz : 11 min nécessaire. - 12 WCI (pouce d'eau) au tuyau d'alimentation en gaz du chauffe-eau à gaz avec ½ des appareils fonctionnant au LPG en marche.
- Assurez-vous que les trous de montage dans l'embase de la porte s'alignent avec les trous dans le logement du chauffe-eau. Idéalement, attachez l'embase de la porte au logement avec des rivets Pop. Reportez-vous à la section « B » à la page 9 du manuel du propriétaire.

Si l'un des critères ci-dessus n'est pas rempli, cela peut affecter la performance du chauffe-eau Girard dans l'atteinte / ou le maintien de la température désirée de l'eau chaude.

APRÈS L'INSTALLATION

- Suivez les instructions de *tests fonctionnels* dans le manuel à la page 10.
- Référez l'utilisateur à notre site Web www.greenrvproducts.com pour de plus amples informations sur le produit.

Contactez le support technique de Girard pour plus d'assistance.

Girard Product LLC., 1361 Calle Avanzado, San Clemente, CA 92673
Sans frais : 866.559.1221 • Tél. : 949.259.4024 • Téléc. : 949.276.5502
Web : www.greenrvproducts.com