

Operation list at failure

更新日 Update	November/5/2014
エンジン型式 Engine model	4LE2T/X
仕向け先 Customer	ISZA
用途 Application	Generator
試験 Test	For production engine

Yellow fields are to show items with different logic in that specific column.

故障コード Failure code			故障種類 Failure type	Lamp/CAN signal at failure	DTC self clears after repair (Lamp/CAN warning turns off after cycling the main relay off twice)	Shut down at failure occurrence	Latching DTC (Need to clear DTC with E-IDSS)
ランプ表示 Lamp display	DTC	CAN SPN-FMI					

センサー系 Sensor system

14	P0340	636-2	カムセンサ異常(信号なし) Cam sensor malfunction (no signal)	Y	Y	N	N
15	P0335	723-2	クランクセンサ異常(信号なし) Crank sensor malfunction (no signal)	Y	Y	Y	N
	P0336		クランクセンサ異常(信号異常) Crank sensor malfunction (abnormal signal)	Y	Y	Y	N
16	P0016	636-7	カムセンサ位相ずれ Cam sensor phase shifting	Y	Y	N	N
22	P0113	172-3	吸気温センサ異常(高電圧異常) Intake air temperature sensor malfunction(high voltage)	Y	N	Y	Y
	P0112	172-4	吸気温センサ異常(低電圧異常) Intake air temperature sensor malfunction(low voltage)	Y	Y	Y	N
23	P0118	110-3	水温センサ異常(高電圧異常) Water temperature sensor malfunction(high voltage)	Y	N	Y	Y
	P0117	110-4	水温センサ異常(低電圧異常) Water temperature sensor malfunction(low voltage)	Y	Y	Y	N
214	P0098	1131-3	マニホールド温度センサ(IMT)異常(高電圧異常) Manifold temperature sensor (IMT) malfunction(high voltage)	Y	Y	N	N
	P0097	1131-4	マニホールド温度センサ(IMT)異常(低電圧異常) Manifold temperature sensor (IMT) malfunction(low voltage)	Y	Y	N	N
32	P0238	102-3	ブースト圧センサ異常(高電圧異常) Boost pressure sensor malfunction(high voltage)	Y	Y	Y	N
	P0237	102-4	ブースト圧センサ異常(低電圧異常) Boost pressure sensor malfunction(low voltage)	Y	Y	Y	N
44	P0409	10001-2	EGRポジションセンサ異常 EGR position sensor malfunction	Y	Y	Y	N
71	P2229	108-3	大気圧センサ異常(高電圧異常) Barometric pressure sensor malfunction(high voltage)	Y	Y	Y	N
	P2228	108-4	大気圧センサ異常(低電圧異常) Barometric pressure sensor malfunction(low voltage)	Y	Y	Y	N
211	P0183	174-3	燃温センサ異常(高電圧異常) Fuel temperature sensor malfunction(high voltage)	Y	Y	N	N
	P0182	174-4	燃温センサ異常(低電圧異常) Fuel temperature sensor malfunction(low voltage)	Y	Y	Y	N

Operation list at failure

更新日 Update	November/5/2014
エンジン型式 Engine model	4LE2T/X
仕向け先 Customer	ISZA
用途 Application	Generator
試験 Test	For production engine

Yellow fields are to show items with different logic in that specific column.

故障コード Failure code			故障種類 Failure type	Lamp/CAN signal at failure	DTC self clears after repair (Lamp/CAN warning turns off after cycling the main relay off twice)	Shut down at failure occurrence	Latching DTC (Need to clear DTC with E-IDSS)
ランプ表示 Lamp display	DTC	CAN SPN-FMI					
245	P0193	157-3	コモンレール圧センサー (高電圧異常) Common rail pressure sensor malfunction(high voltage)	Y	Y	Y	N
	P0192	157-4	コモンレール圧センサー (低電圧異常) Common rail pressure sensor(low voltage)	Y	Y	Y	N
294	P0523	100-3	エンジンオイル圧センサー異常 (高電圧異常) Engine oil pressure sensor malfunction(high voltage)	Y	N	Y	Y
	P0522	100-4	エンジンオイル圧センサー異常 (低電圧異常) Engine oil pressure sensor malfunction(low voltage)	Y	N	Y	Y
213	P1098	105-3	ブースト温度センサー異常 (高電圧異常) Boost temperature sensor malfunction(high voltage)	Y	Y	N	N
	P1097	105-4	ブースト温度センサー異常 (低電圧異常) Boost temperature sensor malfunction(low voltage)	Y	Y	N	N

外部デバイス系 External device system

45	P0404	10002-2	EGRバルブコントロール異常 EGR valve control malfunction	Y	Y	Y	N
45	P1404	10001-13	EGRゼロ点学習異常 EGR zero-point learning malfunction	Y	Y	Y	N
247	P0092	1347-3	SCV駆動系+Bショート SCV driving system +B short	Y	Y	Y	N
	P0091	1347-4	SCV駆動系断線、GNDショート SCV driving system disconnection, GND short	Y	Y	Y	N
271	P0201	651-5	噴射ノズル#1駆動系断線 Injection nozzle #1 driving system disconnection	Y	Y	Y	N
272	P0202	652-5	噴射ノズル#2駆動系断線 Injection nozzle #2 driving system disconnection	Y	Y	Y	N

Operation list at failure

更新日 Update	November/5/2014						
エンジン型式 Engine model	4LE2T/X						
仕向け先 Customer	ISZA						
用途 Application	Generator						
試験 Test	For production engine						
故障コード Failure code	故障種類 Failure type						
ランプ表示 Lamp display	DTC	CAN SPN-FMI	Lamp/CAN signal at failure	DTC self clears after repair (Lamp/CAN warning turns off after cycling the main relay off twice)	Shut down at failure occurrence	Latching DTC (Need to clear DTC with E-IDSS)	
273	P0203	653-5	噴射ノズル #3駆動系断線 Injection nozzle #3 driving system disconnectior	Y	Y	Y	N
274	P0204	654-5	噴射ノズル #4駆動系断線 Injection nozzle #4 driving system disconnectior	Y	Y	Y	N
燃料系 Fuel system							
151	P0089	157-15	コモンレール圧力異常(ポンプ過圧送) Common rail pressure malfunction(pump over pressure feed)	Y	Y	Y	N
225	P0087	633-7	プレッシャーリミターオーバー Pressure limiter open	Y	Y	Y	N
227	P1093	1239-17	コモンレール圧力低下(ポンプ圧送不足) Common rail pressure down(pump pressure feed insufficient)	Y	Y	Y	N
	P0093	1239-1	コモンレール圧力低下(ポンプ無圧送) Common rail pressure down(No pump pressure feed)	Y	Y	Y	N
エンジンプロテクション Engine protection							
542	P0217	110-0	オーバーヒート Overheat	N	Y	Y (CLT is 100 degC)	N
543	P0219	190-0	オーバーラン Overrun	N	Y	Y (Engien speed is 2070 rpm)	N
294	P0521	100-1	エンジンオイル圧力低下異常 Engine oil pressure down malfuncitior	N	Y	Y (Oil pressure is 98 kPa less)	N
外部回路系 External circuit system							
66	P0380	676-5	グローリレー異常 Glow relay malfunction	Y	Y	N	N
19	P0615	677-5	スターターカットリレー異常 Starter cut relay malfunction	Y	Y (Lamp turns off after 3 times main relay off)	N	N
31	P256A	968-2	アイドルアップダウンスイッチ異常 Idle up down switch malfunction	Y	Y	N	N

Yellow fields are to show items with different logic in that specific column.

Operation list at failure

更新日 Update	November/5/2014
エンジン型式 Engine model	4LE2T/X
仕向け先 Customer	ISZA
用途 Application	Generator
試験 Test	For production engine

Yellow fields are to show items with different logic in that specific column.

故障コード Failure code			故障種類 Failure type	Lamp/CAN signal at failure	DTC self clears after repair (Lamp/CAN warning turns off after cycling the main relay off twice)	Shut down at failure occurrence	Latching DTC (Need to clear DTC with E-IDSS)
ランプ表示 Lamp display	DTC	CAN SPN-FMI					
416	P0685	1485-5	メインリレー系 異常 (入らず) Main relay system malfunction(not connected)	Y	Y	N	N
416	P0687	1485-6	メインリレー系 異常 (切れず) Main relay system malfunction(not disconnected)	Y	Y	N	N
35	P0563	158-3	バッテリー系高電圧異常 Battery system high voltage malfunction	Y	Y	N	N
内部回路系 Internal circuit system							
34	P1261	10005-1	チャージ回路異常 (バンク1) Charge circuit malfunction (bank1)	Y	Y	Y	N
	P1262	10006-1	チャージ回路異常 (バンク2) Charge circuit malfunction (bank2)	Y	Y	Y	N
277	P06AF	10050-2	インジェクターIC異常 Injector IC malfunction	Y	Y	Y	N
277	P06AF	10052-2	インジェクターICチェックサム異常 Injector IC check sum malfunction	Y	Y	Y	N
277	P06AF	10051-2	インジェクターIC通信異常 Injector IC connection malfunction	Y	Y	Y	N
36	P060B	10008-2	A/D変換異常 A/D conversion malfunction	Y	Y	Y	N
36	P160B	10045-2	ADIC異常 ADIC malfunction	Y	Y	Y	N
51	P0606	1077-2	CPU異常 CPU malfunction	Y	N	Y	Y
51	P0606	10007-2	CPU監視用IC異常 CPU monitoring IC malfunction	Y	Y	Y	N
53	P0601	628-2	ROM異常 ROM malfunction	Y	N	Y	Y
54	P1621	10013-2	EEPROM異常 EEPROM malfunction	Y	N	N	Y

Operation list at failure

更新日 Update	November/5/2014
エンジン型式 Engine model	4LE2T/X
仕向け先 Customer	ISZA
用途 Application	Generator
試験 Test	For production engine

Yellow fields are to show items with different logic in that specific column.

故障コード Failure code			故障種類 Failure type	Lamp/CAN signal at failure	DTC self clears after repair (Lamp/CAN warning turns off after cycling the main relay off twice)	Shut down at failure occurrence	Latching DTC (Need to clear DTC with E-IDSS)
ランプ表示 Lamp display	DTC	CAN SPN-FMI					
55	P0641	1079-2	5V電源1電圧異常 5V power supply 1 voltage malfunction	Y	Y	Y	N
56	P0651	1080-2	5V電源2電圧異常 5V power supply 2 voltage malfunction	Y	Y	Y	N
57	P0697	10009-2	5V電源3電圧異常 5V power supply 3 voltage malfunction	Y	Y	Y	N
59	P1655	10010-2	5V電源4電圧異常 5V power supply 4 voltage malfunction	Y	Y	Y	N
153	P0604	10033-2	RAM異常 RAM malfunction	Y	Y	Y	N
154	P0602	10032-2	QRコード異常 QR code malfunction	Y	Y	N	N
158	P2146	10003-2	噴射ノズルコモン1駆動系異常 Injection nozzle common 1 driving system malfunction	Y	Y	Y	N
159	P2149	10004-2	噴射ノズルコモン2駆動系異常 Injection nozzle common 2 driving system malfunction	Y	Y	Y	N
通信系 Communication system							
84	U0073	639-19	CAN Bus異常 CAN Bus malfunction	Y	Y	Y	N